

DJI Video Transmitter

User Guide

使用说明

使用説明

ユーザーガイド

사용자 가이드

Handbuch

Guía de usuario

Guide d'utilisateur


Guida per l'Utente

Gebruikershandleiding

Manual do utilizador

Руководство пользователя

v1.2 2023.08



Contents

EN	Disclaimer	1
	Introduction	1
	Overview	1
	Installation and Connection	3
	Activation	7
	Linking	7
	Display Screen Operations	9
	Firmware Update	10
	Specifications	11
CHS	免责声明和警告	12
	简介	12
	部件名称	12
	安装连线	14
	激活	18
	对频	19
	屏幕操作	20
	固件升级	21
规格参数	22	
CHT	免責聲明和警告	23
	簡介	23
	零組件名稱	23
	安裝連線	25
	啟動	29
	配對	30
	螢幕操作	31
	韌體升級	32
規格參數	33	
JP	免責事項	34
	はじめに	34
	概要	34
	取り付けと接続	36
	アクティベーション	40

	リンク	40
	ディスプレイ画面操作	42
	ファームウェア更新	43
	仕様	44
KR	고지 사항	45
	소개	45
	개요	45
	설치 및 연결	47
	활성화	51
	연동	52
	디스플레이 화면 조작	53
	펌웨어 업데이트	54
	사양	55
DE	Haftungsausschluss	56
	Einführung	56
	Übersicht	56
	Montage und Anschluss	58
	Aktivierung	62
	Kopplung	62
	Bedienungen des Anzeigebildschirms	64
	Firmware-Aktualisierung	65
	Technische Daten	66
ES	Renuncia de responsabilidad	67
	Introducción	67
	Descripción	67
	Instalación y conexión	69
	Activación	73
	Vinculación	73
	Operaciones en la pantalla de visualización	75
	Actualización del firmware	76
	Especificaciones	77

FR	Clause d'exclusion de responsabilité	78
	Introduction	78
	Vue d'ensemble	78
	Installation et connexion	80
	Activation	84
	Appairage	84
	Opérations sur l'écran d'affichage	86
	Mise à jour du firmware	87
	Caractéristiques techniques	88
IT	Limitazioni di responsabilità	89
	Introduzione	89
	Panoramica generale	89
	Installazione e collegamento	91
	Attivazione	95
	Collegamento	95
	Operazioni dello schermo di visualizzazione	97
	Aggiornamento del firmware	98
	Specifiche tecniche	99
NL	Disclaimer	100
	Inleiding	100
	Overzicht	100
	Installatie en aansluiting	102
	Activering	106
	Koppelen	106
	Schermbewerkingen weergeven	108
	Firmware-update	109
	Technische gegevens	110
PT	Exoneração de responsabilidade	111
	Introdução	111
	Visão geral	111
	Instalação e ligação	113

Ativação	117
Ligação	117
Operações do ecrã de visualização	119
Atualização de firmware	120
Especificações	121
RU Отказ от ответственности	122
Введение	122
Обзор	122
Установка и подключение	124
Активация	128
Сопряжение	128
Управление дисплеем	130
Обновление ПО	131
Технические характеристики	132
Compliance Information	133

Disclaimer


Carefully read this entire document and all safety and compliance guidelines provided before use.

Introduction

The DJI™ Video Transmitter uses DJI's O3 Pro Video Transmission technology, which offers a transmission range up to 6 km*, HD video transmission with a bitrate of 50 Mbps, and an end-to-end latency as low as 70 ms. It supports multiple frequency bands as well as one transmitter with multiple receivers when using with the DJI High-Bright Remote Monitor or DJI Video Receiver, meeting the filming requirements of mediums such as movies, TV series, advertisements, and documentaries.

* Measured with the video transmission system in Control mode in an unobstructed environment free of interference that is FCC compliant.

Overview



- 1. Detachable Antennas**
Transmit wireless signal.
- 2. Linking Status Indicator**
Shows the linking status between the receiver and transmitter. Refer to the Linking section for more information on blinking patterns.
- 3. Video Status Indicator**
Indicates if there is a video source signal input or not. Solid green indicates input while solid red indicates no input.
- 4. SDI Output Port**
Outputs the video source signal from the transmitter.
- 5. SDI Input Port**
Inputs the signal from the video source to the transmitter.

6. USB-C Port

Connect to the DJI Assistant 2 (Ronin Series) software using a USB-C cable for device activation and firmware updates. Connect headphones with a built-in mic for voice calls. It is required to set the Type-C function on the transmitter before use. Refer to the Menu section for more information.

7. HDMI Port (Type A)

Receives the video source input signal.

8. DC-in Port

Supplies power to the video transmitter using the provided power cable. Voltage 6-18 V and max current 2 A.

9. M4 Screw Holes


To mount the battery adapter or other adapters for expansion.

10. Power Output Port

Supplies power to an external device.

11. Air Vent

12. Air Intake

 DO NOT cover the air vent, air intake, or both sides of the battery adapter if mounted. Otherwise, the performance of the device may be affected due to overheating.

13. Power Button

Press once to power on. Press and hold to power off.

14. Display Screen

Displays the device status and menu.

15. Menu Dial

Turn or press the dial to select or confirm settings in the menu.

16. Back Button

Press to return to the previous screen of the menu.

17. 3/8"-16 Screw Hole

18. 1/4"-20 Screw Holes


19. External Power Input Port

Mount the battery adapter and compatible battery to supply power to the video transmitter.

Installation and Connection


EN

Mounting the WB37 Intelligent Battery



Before first use, activate the WB37 battery by charging with the WB37 Battery Charging Hub (USB-C). Refer to the WB37 Battery Charging Hub (USB-C) User Guide for more information.


1. Mount the WB37 battery adapter to the back of the video transmitter and tighten the three M4×12 screws.
2. Insert the WB37 battery into the battery slot and push it to the end. Make sure that the battery release button pops up, indicating the battery is firmly in place.

 Make sure to use the WB37 battery within the operating temperature range. DO NOT disassemble or pierce the battery in any way. Otherwise, the battery may leak, catch fire, or explode. Refer to the WB37 Intelligent Battery Safety Guidelines for more information.

Press and hold the release button and push the battery in the opposite direction to remove it.

Mounting the NP-F Series Battery

EN




1. Mount the NP-F battery adapter (TX) to the back of the video transmitter and tighten the four M4×12 screws.
2. Insert the NP-F series battery into the battery slot and push it to the end. Make sure that the battery release button pops up, indicating the battery is firmly in place.

Press and hold the release button and push the battery in the opposite direction to remove it.

Mounting the RS Gimbal Mounting Plate

EN



The RS gimbal mounting plate is required when using the video transmitter with the DJI RS series gimbal or other devices compatible with the cold shoe. The following description uses DJI RS 3 Pro as an example.


1. Mount the gimbal mounting plate to the front of the video transmitter and tighten the two M4×12 screws.
2. Toggle the lever on the gimbal mounting plate in counterclockwise to lower the positioning block.
3. Connect the cold shoe on the gimbal mounting plate to DJI RS 3 Pro.
4. Toggle the lever on the gimbal mounting plate in clockwise to lock the video transmitter.

Connection

EN

DJI Transmission USB-C Power Cable


Connect the video transmission/LiDAR Range Finder port (USB-C) on DJI RS 3 Pro to the DC-in port on the video transmitter for power supply from DJI RS 3 Pro.



DJI RS 3 Pro

DC to P-Tap Power Cable


Connect the 14.4V P-Tap port on Ronin 2 to the DC-in port on the video transmitter for power supply from Ronin 2.




Ronin 2

DJI DC Power Cable

Connect the 14.4V accessory power port on the power hub or the port above the pan motor of Ronin 2 to the DC-in port on the video transmitter for power supply from Ronin 2.

 When connecting to the port above the pan motor of Ronin 2, the Control mode of the video transmission system is not available.



Activation

Activation is required when using the video transmitter for the first time. Power on the video transmitter and connect it to the computer using a USB-C cable. Open DJI Assistant 2 (Ronin Series), log in with a DJI account, click the corresponding device icon, and follow the instructions onscreen to activate the device.

Download DJI Assistant 2 from: <https://www.dji.com/transmission/downloads>

Linking

The video transmitter must be linked to the receiver device before use. The video transmission system of the video transmitter offers Control mode and Broadcast mode, which use different linking methods. Refer to the following section for instructions and linking status indicator descriptions.

Control Mode

1. Power on the video transmitter. Press and hold the menu dial on the video transmitter until the linking status indicator blinks red and green alternately, indicating that it is ready to link.
2. Using DJI Video Receiver:
Power on the video receiver. Press the dial to enter the Connect menu, turn the dial to select Control in the menu, and press the dial to confirm. Select to set the video receiver to Control

A or Control B and press the dial again to confirm. The display screen shows Linking and the linking status indicator blinks red and green alternately, indicating the device is linking.

Using High-Bright Remote Monitor:

Power on the remote monitor. Tap ●●● to enter System Menu and then Connection Settings. Select Control Mode, set the monitor as Control Monitor A or Control Monitor B, and tap Link to Control Monitor A/B to enter linking status.

3. When linking is complete, the linking status indicator turns solid green.

Broadcast Mode

1. Power on the video transmitter. Press the menu dial on the video transmitter, turn the dial to select Broadcast in the menu, enable Broadcast mode, and select channel.

2. Using DJI Video Receiver:

Power on the video receiver. Press the dial to enter the Connect menu, turn the dial to select Broadcast in the menu, and then press the dial to confirm. Wait for the search results to be complete and select a device to connect.

Using High-Bright Remote Monitor:


Power on the remote monitor. Tap ●●● to enter System Menu and then Connection Settings. Select Broadcast Mode and the monitor will automatically search for nearby devices with Broadcast mode enabled. Tap a device to monitor and the live view from the corresponding device will display on the remote monitor. Tap the camera number on the right side of the screen to refresh the live view or switch between the monitored devices.

Linking Status Indicator


Linking Status Indicator	Description
Solid red	Device started, not connected.
Blinks red and green alternately	Linking.
Solid green	Successfully linked in Control mode. Wireless video transmission is normal. Broadcast mode enabled.
Blinks red	Device malfunction. Contact DJI Support.

Display Screen Operations


Home Screen




1. Video Signal Input Status

 : indicates if there is a video source signal input or not.


2. Power Supply Voltage

 : displays the voltage of the battery or the DC-in power input.


3. Device Number


 : displays the device number of the video transmitter. Users can set the number in the menu as the letter A to P.


4. Video Transmission Signal Quality and Connection Status

 : when Broadcast mode is disabled, it displays the connection status between the receiver and transmitter and the signal quality. There are four statuses, including connected (green), weak signal (orange), strong interference (red), and disconnected (gray).

5. Broadcast Code and Channel

 : displays the universally unique identifier of the device when Broadcast mode is enabled for the video transmitter.

 : when the channel mode is set to manual, it displays the channel in use. Press the menu dial twice for quick channel adjustment.

 : when the channel mode is set to auto, this icon will appear. Users cannot adjust the channel manually.

Menu

In the home screen, press the menu dial on the video transmitter to enter the menu. Users can set the device number, enable Broadcast mode, select Broadcast image quality, select language, and view the video transmission channel status and device information. Turn or press the dial to select or confirm settings in the menu. Press the back button to return to the previous screen.

Broadcast Image Quality

When Broadcast mode is enabled, the Broadcast Quality setting will appear in the menu. Select between HD and Smooth. These two kinds of image quality correspond to 40M (HD) and 20M (Smooth) for the Downlink Bandwidth setting on the remote monitor. When the image quality is set to Smooth, more channels are available than HD.

Type-C Function

Select USB when using the USB-C port for the firmware update in DJI Assistant 2.

In Control mode, set the Type-C function on both the transmitter and receiver to Voice Call and connect headphones with a built-in mic to the USB-C ports to enable voice calls between the transmitter and receiver. Use the volume buttons on the headphones to adjust the volume for voice calls.



View the compatible headphones on the FAQ page of the product page on the official DJI website. Other 48kHz/16bit digital headphones are also supported.

Firmware Update

Update the video transmitter using the DJI Assistant 2 (Ronin Series) software.

1. Power on the device. Make sure the Type-C function is set to USB on the menu. Connect the device to a computer with a USB-C cable.
2. Launch DJI Assistant 2 (Ronin Series) and log in with a DJI account.
3. Select the device and click Firmware Update on the left side of the screen.
4. Select the firmware version.
5. The firmware will be downloaded and updated automatically.
6. The device will restart automatically after the firmware update is complete.

Specifications

Weight	Approx. 350 g (transmitter only, excl. antennas)
Dimensions	127×97×26 mm (excl. antennas)
Operating Frequency ^[1]	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.250-5.350 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
Transmitter Power (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC/CE/MIC) 5.2 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.5 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (CE/MIC)
Power Consumption	11 W
Power Supply Voltage	External Power Input Port: 6-18 V DC-In Port: 6-18 V
Output Voltage	Power Output Port: 6-18 V
Working Time ^[2]	3 hours 40 min
Input Video Format	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
Output Video Format	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
Input Audio Format	HDMI embedded
Output Audio Format	PCM
Video Transmission System	O3 Pro
Max Bitrate	40 Mbps
Latency	70 ms (1080p 60fps)
Video Coding Format	H.264
Max Transmission Distance	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC) (unobstructed, free of interference)
Max Communication Bandwidth	40 MHz
Operating Temperature ^[3]	-10° to 45° C (14° to 113° F)

[1] Due to local regulations, the 5.1/5.2/5.8GHz frequencies are prohibited in some countries and the 5.1/5.2GHz frequencies are only allowed for use indoors in some countries. 5.600-5.650 GHz is not used.

[2] Tested in a room temperature of 25° C (77° F) when powered by a fully charged WB37 Intelligent Battery and used with the DJI High-Bright Remote Monitor.

[3] When using the WB37 Intelligent Battery, it is recommended to operate the device in a temperature above 0° C. Take measures to keep the battery warm when using in a temperature below 0° C.

免责声明和警告


使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及与本产品相关的所有安全与合规操作指引。

简介

DJI™ 图传发射器采用 DJI O3 Pro 图传技术，在无干扰和无遮挡环境下，可达到最大 6 千米* 地面端通信距离与 50 Mbps 码流高清图传，端到端延时低至 70 ms。支持多种频段，配合 DJI 图传高亮监视器或 DJI 图传接收器使用，可实现一发多收，满足影视剧、广告、纪录片等各类题材的拍摄需求。

* 无线图传控制系统切换至控制模式，在 FCC 标准无干扰环境下测得。

部件名称



1. 可拆卸天线
传输无线信号。
2. 对频状态指示灯
指示接收端和发射端的对频状态。指示灯描述见对频章节。
3. 视频状态指示灯
显示是否有视频源信号输入。绿灯常亮表示有输入，红灯常亮表示无输入。
4. SDI 输出接口
发射端环出视频源信号。
5. SDI 输入接口
视频源向发射端输入信号。
6. USB-C 接口
使用 USB-C 线连接至 DJI Assistant 2 (Ronin 系列) 调参软件以激活设备、升级固件。亦可

插入自带麦克风的耳机进行语音通话。使用前需在发射器的 Type-C 功能设置中切换接口用途。详见菜单栏章节。

7. HDMI 接口 (A 口)

用于接收视频源输入信号。

8. DC-IN 电源输入接口

可通过标配的供电线实现对图传发射器的供电。供电电压 6-18 V，电流最大 2 A。

9. M4 螺纹接口


用于安装电池转接板以及各类转接件的扩展。

10. 对外供电接口

对外部设备进行供电。

11. 出风口

12. 进风口

 使用时请勿遮挡出风口及进风口或电池转接板的两侧(若已安装),以免设备温度过高影响性能。

13. 电源按键

短按开机、长按关机。

14. 显示屏幕

显示设备状态及菜单。

15. 菜单拨轮

可通过转动和按压拨轮进行选择及确认以操作屏幕菜单。

16. 返回按键

控制屏幕菜单返回上一级。

17. 3/8"-16 螺纹接口


18. 1/4"-20 螺纹接口

19. 外部电源输入接口

通过连接不同的电池转接板以安装电池,用于为发射器供电。

安装连线

安装 WB37 智能电池



首次使用需通过 WB37 充电管家（USB-C）为 WB37 电池充电以激活电池。详情参阅《WB37 充电管家（USB-C）使用说明》。


1. 将 WB37 电池转接板安装至图传发射器背面并旋紧 3 颗 M4 × 12 螺丝。
2. 将 WB37 智能电池置入电池插槽，按下电池并将其推至底部，直到 RELEASE 按键弹起并发出“咔”的一声，确保安装稳固。

⚠ 务必在工作环境温度范围内使用 WB37 电池。禁止以任何方式拆解或用尖利物体刺破电池。否则将会引起电池着火甚至爆炸。详情参阅《WB37 智能电池安全使用指引》。

按住 RELEASE 按键沿安装反方向用力即可取出电池。

安装 NP-F 系列电池

CHS




1. 将 NP-F 电池转接板 (TX) 安装至图传发射器背面并旋紧 4 颗 M4×12 螺丝。
2. 将 NP-F 系列电池置入电池插槽，按下电池并将其推至底部，直到 RELEASE 按键弹起并发出“咔”的一声，确保安装稳固。

按住 RELEASE 按键沿安装反方向用力即可取出电池。

安装 RS 云台安装板

CHS




搭配 DJI RS 系列云台或其他可兼容冷靴接口的设备使用时，需安装 RS 云台安装板。以下描述以 DJI RS 3 Pro 云台为例。

1. 将云台安装板安装至图传发射器正面并旋紧 2 颗 M4×12 螺丝。
2. 逆时针拨动云台安装板拨杆，使云台安装板上的定位凸台下降。
3. 通过云台安装板的冷靴接口将图传发射器安装至 DJI RS 3 Pro 云台。
4. 顺时针拨动云台安装板拨杆以完成安装。

连线

USB-C 图传供电线


连接 DJI RS 3 Pro 云台的图传 / LiDAR 焦点测距器接口 (USB-C) 及图传发射器的 DC-IN 电源输入接口, DJI RS 3 Pro 云台可为图传发射器供电。



DJI RS 3 Pro

DC 转 P-Tap 供电线


连接 Ronin 2 云台的 14.4V P-Tap 接口及图传发射器的 DC-IN 电源输入接口, Ronin 2 云台可为图传发射器供电。




Ronin 2

DJI DC 供电线

连接 Ronin 2 云台上部或电源分配模块上的 14.4V 电源 / 配件输出接口及图传发射器的 DC-IN 电源输入接口，Ronin 2 云台可为图传发射器供电。

 连接至 Ronin 2 云台上部的接口时，无法使用无线图传控制系统的控制模式。



激活

全新的图传发射器需要激活方可使用。开启图传发射器，使用 USB-C 线将其连接至计算机并运行 DJI Assistant 2 (Ronin 系列) 调参软件，登录 DJI 账号，点击设备图标按照提示进行激活。

调参软件下载地址：<https://www.dji.com/transmission/downloads>

对频

图传发射器需与接收端设备对频后方可使用。发射器图传分为控制模式和广播模式，其对频方式略有不同。详见以下操作说明及对频状态指示灯描述。

控制模式

1. 图传发射器开机状态下，长按图传发射器上的菜单拨轮，直至对频状态指示灯红绿灯交替闪烁，表示已进入对频状态。
2. 使用 DJI 图传接收器：
开启图传接收器，按压拨轮进入连接模式菜单，转动拨轮在连接模式中选择控制模式，按压拨轮进行确认。选择图传接收器为控制 A 或控制 B，再次按压拨轮进行确认。屏幕显示配对中，对频状态指示灯红绿灯交替闪烁，表示已进入对频状态。
使用图传高亮监视器：
开启图传高亮监视器，点击 **...** 进入系统菜单 > 连接设置。在控制模式下选择当前监视器为控制屏 A 或控制屏 B，然后点击对频控制屏 A/B，进入对频状态。
3. 对频成功后，图传发射器对频状态指示灯显示绿灯常亮。

广播模式


1. 图传发射器开机状态下，按压图传发射器的菜单拨轮，转动拨轮在屏幕菜单中选择广播模式，然后开启广播模式并选择信道。
2. 使用 DJI 图传接收器：
开启图传接收器，按压拨轮进入连接模式菜单，转动拨轮在连接模式中选择广播模式，按压拨轮进行确认。等待搜索，然后选择连接的设备。
使用图传高亮监视器：
开启图传高亮监视器，点击 **...** 进入系统菜单 > 连接设置。点击广播模式，监视器将自动搜索附近已开启广播模式的设备。点击需要监看的设备，将显示对应设备的图传画面。通过图传画面右侧的摄像机编号按键可刷新图传显示或切换监看的设备。

对频状态指示灯

对频状态指示灯	描述
红灯常亮	设备已启动，未连接
红绿灯交替闪烁	正在对频
绿灯常亮	控制模式对频成功，无线图传正常连接 广播模式已开启
红灯闪烁	设备内部故障，请联系 DJI 技术支持

屏幕操作

主界面




1. 视频信号输入状态

 / ：显示是否有视频源信号输入。


2. 供电电压

 16.8V：显示为图传发射器供电的电池电压或 DC-IN 电源输入的电压。


3. 设备编号


 A：显示图传设备的编号。可在菜单中设置编号，共 16 个编号可供选择（A~P）。


4. 图传信号质量及连接状态

 已连接：当广播模式关闭时，显示图传发射器与图传接收端的连接状态以及当前图传信号的质量。包括已连接（绿色）、信号弱（橙色）、强干扰（红色）以及未连接（灰色）四种状态。

5. 图传设备广播码及信道

 1E3M：开启广播模式后，显示图传设备的通用唯一识别码。

 CH1：信道模式为手动时，主界面将显示所使用的信道。双击菜单拨轮可快速调整信道。

 AUTO：信道模式为自动时，主界面将显示此图标。此时无法手动调整信道。

菜单栏

主界面下短按图传发射器上的菜单拨轮进入菜单栏，可设置设备编号、开启广播模式、选择广播画质、选择屏幕界面语言、查看图传信道状态及设备信息。通过转动和按压拨轮进行选择及确认以操作屏幕菜单，短按返回按键返回上一层菜单。

广播画质

开启广播模式后，菜单栏将出现广播画质设置，可选择高清或流畅。两种画质分别对应图传高亮监视器中下行带宽设置的 40M（高清）和 20M（流畅）。高清图质拥有较少信道，流畅画质则拥有更多信道。

Type-C 功能

设置为 USB 时，连接 USB-C 接口至计算机，可使用 DJI Assistant 2 调参软件。

控制模式下，当发射端与接收端均设置为语音通话时，将自带麦克风的耳机插入 USB-C 接口，可实现发射端与接收端的实时语音传输。使用耳机自带的音量键可调节语音通话的音量大小。



在 DJI 官网产品页面的常见问题中查看耳机兼容列表。亦可使用 48kHz/16bit 的数字耳机。

固件升级

使用 DJI Assistant 2 (Ronin 系列) 调参软件可对图传发射器进行升级。

1. 开启设备。确保屏幕菜单中的 Type-C 功能设置为 USB，然后使用 USB-C 连接线连接设备至计算机。
2. 启动 DJI Assistant 2 (Ronin 系列) 调参软件，使用 DJI 账号登陆并进入主界面。
3. 点击设备图标，然后点击左边的固件升级选项。
4. 选择并确认需要升级的固件版本。
5. 调参软件将自行下载并升级固件。
6. 升级完成后，设备将自动重启。

规格参数

重量	约 350 g (裸机, 不含天线)
尺寸	127×97×26 mm (不含天线)
工作频率 ^[1]	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.250-5.350 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
发射功率 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC/CE/MIC) 5.2 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.5 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (CE/MIC)
功耗	11 W
供电电压	外部电源输入接口: 6-18 V DC-IN 电源输入接口: 6-18 V
输出电压	对外供电接口: 6-18 V
续航时间 ^[2]	3 小时 40 分
输入视频格式	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
输出视频格式	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
输入音频格式	HDMI 内嵌
输出音频格式	PCM
图传方案	O3 Pro
最大编码码率	40 Mbps
图传延时	70 ms (1080p 60fps)
视频编码格式	H.264
最大图传距离	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC) (无干扰、无遮挡)
最大通信带宽	40 MHz
工作环境温度 ^[3]	-10°C 至 45°C

[1] 部分地区不支持 5.1/5.2/5.8 GHz 频段, 部分地区 5.1/5.2 GHz 频段仅限室内使用, 详情请参考当地法律法规。5.600-5.650 GHz 频段未使用。

[2] 通过满电的 WB37 智能电池供电并且配合图传高亮监视器使用, 在室温 25°C 环境下测得。

[3] 如使用 WB37 智能电池, 建议工作环境温度在 0°C 以上。在 0°C 以下使用时, 请采取电池保温措施。

免責聲明和警告

使用本產品之前，請仔細閱讀並遵循本文及與本產品相關的所有安全與合規操作指南。


CHT

簡介

DJI™ 影像傳輸發射器採用 DJI O3 Pro 影像傳輸技術，在無干擾和無遮擋環境下，可達到最大 6 千公尺* 地面端通訊距離與 50 Mbps 位元率的高解析影像傳輸，縮時低至 70 ms。支援多種頻段，配合 DJI 影像傳輸高亮度監視器或 DJI 影像傳輸接收器使用，可實現單輸入多輸出（一發多收），滿足影視劇集、廣告、紀錄片等各類題材的拍攝需求。

* 無線影像傳輸控制系統切換至控制模式，在 FCC 標準無干擾環境下測得。

零組件名稱



1. 可拆卸天線
傳輸無線訊號。
2. 配對狀態指示燈
指示接收端和發射端的配對狀態。指示燈說明請見配對章節。
3. 影片狀態指示燈
顯示是否有影片來源訊號輸入。綠燈恆亮表示有輸入，紅燈恆亮表示無輸入。
4. SDI 輸出連接埠
發射端直出影片來源訊號。
5. SDI 輸入連接埠
影片來源向發射端輸入訊號。
6. USB-C 連接埠
使用 USB-C 傳輸線連接至 DJI Assistant 2 (Ronin 系列) 調參軟體以啟動裝置、升級韌

體。亦可插入搭載麥克風的耳機進行語音通話。使用前需在發射器的 Type-C 功能設定中切換連接埠用途。詳情請見功能表章節。

- 7. **HDMI 連接埠 (A 型)**
用於接收影片來源輸入訊號。
- 8. **DC-IN 電源輸入連接埠**
可透過標配的電源線實現對影像傳輸發射器的供電。供電電壓 6-18 V，電流最大 2 A。
- 9. **M4 螺紋連接埠**
用於安裝電池轉接板以及各類轉接器的擴充。
- 10. **對外供電連接埠**
對外接裝置進行供電。
- 11. **出風口**
- 12. **進風口**




使用時，請勿遮擋出風口及進風口或電池轉接板的兩側（若已安裝），以免裝置溫度過高而影響性能。

- 13. **電源按鍵**
短按開機、長按關機。
- 14. **顯示螢幕**
顯示裝置狀態及選單。
- 15. **選單轉盤**
可透過轉動和按壓轉盤進行選擇及確認，以操作螢幕選單。
- 16. **返回按鍵**
控制螢幕選單返回上一層。
- 17. **3/8"-16 螺紋連接埠**
- 18. **1/4"-20 螺紋連接埠**
- 19. **外接電源輸入連接埠**
透過連接不同的電池轉接板以安裝電池，用於為發射器供電。

安裝連線

安裝 WB37 智能電池

CHT



首次使用須透過 WB37 充電管家 (USB-C) 為 WB37 電池充電以啟用電池。詳情請參閱《WB37 充電管家 (USB-C) 使用說明》。


1. 將 WB37 電池轉接板安裝至影像傳輸發射器背面，並鎖緊 3 顆 M4×12 螺絲。
2. 將 WB37 智能電池置入電池插槽，按下電池並將其推至底部，直到 RELEASE 按鍵彈起並發出「卡嗒」的一聲，確保已安裝穩固。

⚠ 務必在運作環境溫度範圍內使用 WB37 電池。禁止以任何方式拆解或用尖銳物體刺破電池。否則將會引起電池起火，甚至爆炸。詳情請參閱《WB37 智能電池安全使用指南》。

按住 RELEASE 按鍵，沿安裝反方向用力即可取出電池。

安裝 NP-F 系列電池

CH7




1. 將 NP-F 電池轉接板 (TX) 安裝至影像傳輸發射器背面，並鎖緊 4 顆 M4×12 螺絲。
2. 將 NP-F 系列電池置入電池插槽，按下電池並將其推至底部，直到 RELEASE 按鍵彈起並發出「卡嗒」的一聲，確保已安裝穩固。

按住 RELEASE 按鍵，沿安裝反方向用力即可取出電池。

安裝 RS 雲台安裝板

CHT




搭配 DJI RS 系列雲台或其他可與冷靴接口相容的裝置使用時，需安裝 RS 雲台安裝板。以下說明以 DJI RS 3 Pro 雲台為例。

1. 將雲台安裝板安裝至影像傳輸發射器正面，並鎖緊 2 顆 M4×12 螺絲。
2. 逆時針撥動雲台安裝板撥桿，使雲台安裝板上的定位凸座下降。
3. 透過雲台安裝板的冷靴接口將影像傳輸發射器安裝至 DJI RS 3 Pro 雲台。
4. 順時針撥動雲台安裝板撥桿以完成安裝。

連線

DJI Transmission USB-C 供電線


連接 DJI RS 3 Pro 雲台的影像傳輸/LiDAR 測距儀連接埠 (USB-C) 及影像傳輸發射器的 DC-IN 電源輸入連接埠，DJI RS 3 Pro 雲台可為影像傳輸發射器供電。



DJI RS 3 Pro

DC 轉 P-Tap 電源線


連接 Ronin 2 雲台的 14.4V P-Tap 連接埠及影像傳輸發射器的 DC-IN 電源輸入連接埠，Ronin 2 雲台可為影像傳輸發射器供電。




Ronin 2

DJI DC 電源線

連接 Ronin 2 雲台上方或電源分配模組上的 14.4V 電源/配件輸出連接埠及影像傳輸發射器的 DC-IN 電源輸入連接埠，Ronin 2 雲台可為影像傳輸發射器供電。

 連接至 Ronin 2 雲台上方的連接埠時，無法使用無線影像傳輸控制系統的控制模式。



啟動

全新的影像傳輸發射器需要先啟動方可使用。開啟影像傳輸發射器，使用 USB-C 傳輸線將其連接至電腦並執行 DJI Assistant 2 (Ronin 系列) 調參軟體，登入 DJI 帳號，點選裝置圖示，按照提示進行啟動。

調參軟體下載網址：<https://www.dji.com/transmission/downloads>

配對

影像傳輸發射器需與接收端裝置配對後方可使用。發射器影像傳輸分為控制模式和廣播模式，其配對方式略有不同。詳情請見以下操作說明，以及配對狀態指示燈說明。

CH1

控制模式

1. 在影像傳輸發射器開機狀態下，長按影像傳輸發射器上的選單轉盤，直至配對狀態指示燈紅綠燈交替閃爍，則表示已進入配對狀態。
2. 使用 DJI 影像傳輸接收器：
開啟影像傳輸接收器，按壓轉盤進入連接模式選單，轉動轉盤在連接模式中選擇控制模式，按壓轉盤進行確認。將影像傳輸接收器選擇為控制 A 或控制 B，再次按壓轉盤進行確認。螢幕顯示配對中，配對狀態指示燈紅綠交替閃爍，表示已進入配對狀態。
使用影像傳輸高亮度監視器：
開啟影像傳輸高亮度監視器，點選 ●●● 進入系統選單 > 連接設定。在控制模式下選擇目前監視器為控制螢幕 A 或控制螢幕 B，然後點擊配對控制螢幕 A/B，進入配對狀態。
3. 配對成功後，影像傳輸發射器配對狀態指示燈將顯示綠燈恆亮。

廣播模式


1. 在影像傳輸發射器開機狀態下，按壓影像傳輸發射器的選單轉盤，轉動轉盤，在螢幕選單中選擇廣播模式，然後開啟廣播模式並選擇頻道。
2. 使用 DJI 影像傳輸接收器：
開啟影像傳輸接收器，按壓轉盤進入連接模式選單，在連接模式中轉動轉盤選擇廣播模式，按壓轉盤進行確認。等待搜尋，然後選擇連接的裝置。
使用影像傳輸高亮度監視器：
開啟影像傳輸高亮度監視器，點選 ●●● 進入系統選單 > 連接設定。點擊廣播模式，監視器將自動搜尋附近已開啟廣播模式的裝置。點擊需要監看的裝置，將顯示對應裝置的影像傳輸畫面。透過影像傳輸畫面右側的攝影機編號按鍵，可重新整理影像傳輸顯示或切換監看的裝置。

配對狀態指示燈



配對狀態指示燈	說明
紅燈恆亮	裝置已啟動，未連接
紅綠燈交替閃爍	正在配對
綠燈恆亮	控制模式配對成功，無線影像傳輸正常連接 廣播模式已開啟
紅燈閃爍	裝置內部故障，請聯絡 DJI 技術支援

螢幕操作


主介面




1. 影片訊號輸入狀態

 / ：顯示是否有影片來源訊號輸入。


2. 供電電壓

：顯示替影像傳輸發射器供電的電池電壓或 DC-IN 電源輸入的電壓。


3. 裝置編號


：顯示影像傳輸裝置的編號。可在選單中設定編號，共有 16 個編號可供選擇 (A~P)。


4. 影像傳輸訊號品質及連接狀態

：當廣播模式關閉時，將顯示影像傳輸發射器與影像傳輸接收端的連接狀態，以及目前影像傳輸訊號的品質。包括已連接（綠色）、訊號弱（橙色）、強干擾（紅色）以及未連接（灰色）的四種狀態。

5. 影像傳輸裝置廣播碼及頻道

：開啟廣播模式後，將顯示影像傳輸裝置的通用唯一辨識碼。

：頻道模式為手動時，主介面將顯示所使用的頻道。連按兩次選單轉盤可快速調整頻道。

：頻道模式為自動時，主介面將顯示此圖示。此時無法手動調整頻道。

選單欄

在主介面下短按影像傳輸發射器上的選單轉盤進入選單欄，可設定裝置編號、開啟廣播模式、選擇廣播畫質、選擇螢幕介面語言、查看影像傳輸頻道狀態及裝置資訊。透過轉動和按壓轉盤進行選擇及確認以操作螢幕選單，短按返回按鍵可返回上一層選單。

廣播畫質

開啟廣播模式後，選單欄將出現廣播畫質設定，可選擇高解析或流暢。兩種畫質分別對應影像傳輸高亮度監視器下載頻寬設定的 40M（高解析）和 20M（流暢）。高解析畫質擁有較少頻道，流暢畫質則擁有較多頻道。

Type-C 功能

設定為 USB 時，連接 USB-C 連接埠至電腦，可使用 DJI Assistant 2 調參軟體。

在控制模式下，當發射端與接收端均設定為語音通話時，將搭載麥克風的耳機插入 USB-C 連接埠，可執行發射端與接收端的即時語音傳輸。使用耳機內建的音量鍵可調整語音通話的音量大小。



在 DJI 官網產品頁面的常見問題中可查看耳機相容清單。亦可使用 48kHz/16bit 的數位耳機。

韌體升級

使用 DJI Assistant 2（Ronin 系列）調參軟體可升級影像傳輸發射器。

1. 開啟裝置。確保螢幕選單中的 Type-C 功能已設定為 USB，然後使用 USB-C 連接線將裝置連接至電腦。
2. 啟動 DJI Assistant 2（Ronin 系列）調參軟體，接著使用 DJI 帳號登入並進入主介面。
3. 點選裝置圖示，然後點選左邊的韌體升級選項。
4. 選擇並確認需要升級的韌體版本。
5. 調參軟體將自行下載並升級韌體。
6. 升級完成後，裝置將自動重新啟動。

規格參數

重量	約 350 g (裸機, 不含天線)
尺寸	127×97×26 mm (不含天線)
運作頻率 ^[1]	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.250-5.350 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
發射功率 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC/CE/MIC) 5.2 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.5 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (CE/MIC)
功率消耗	11 W
供電電壓	外部電源輸入連接埠: 6-18 V DC-IN 電源輸入連接埠: 6-18 V
輸出電壓	對外供電連接埠: 6-18 V
續航時間 ^[2]	3 小時 40 分
輸入影片格式	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
輸出影片格式	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
輸入音訊格式	HDMI 內嵌
輸出音訊格式	PCM
影像傳輸方案	O3 Pro
最大編碼位元率	40 Mbps
影像傳輸縮時	70 ms (1080p 60fps)
影片編碼格式	H.264
最大影像傳輸距離	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC) (無干擾、無遮擋)
最大通訊頻寬	40 MHz
運作環境溫度 ^[3]	-10°C 至 45°C

[1] 部分地區不支援 5.1/5.2/5.8 GHz 頻段; 部分地區 5.1/5.2 GHz 頻段僅限室內使用, 詳情請參考當地法律法規。5.600-5.650 GHz 頻段未使用。

[2] 透過充飽電的 WB37 智能電池供電並配合影像傳輸高亮度監視器使用, 在室溫 25°C 環境下測得。

[3] 若使用 WB37 智能電池, 建議運作環境溫度於 0°C 以上。於 0°C 以下使用時, 請採取電池保溫措施。

免責事項


ご使用前に、この文書全体に目を通し、安全性とコンプライアンスに関するガイドラインについて注意深くお読みください。

はじめに

DJI™ 映像トランスミッターは、DJI の O3 Pro 映像伝送技術を採用し、最大 6 km* の伝送範囲、ビットレート 50 Mbps の HD 動画伝送、わずか 70 ミリ秒の低遅延を実現します。このトランスミッターは、複数の周波数帯に対応すると同時に、DJI 高輝度遠隔モニターまたは DJI 映像レシーバーと併用時には、複数のレシーバーと 1 台のトランスミッターを接続することができ、映画、テレビシリーズ、広告、ドキュメンタリーなどのメディア向けの映像制作に関する要件を満たします。

* FCC 準拠で、電波干渉のない環境下で、映像伝送システムを制御モードで動作させ、測定した値です。
(日本国内：4 km)

概要



1. 脱着可能なアンテナ
無線信号を伝送します。
2. リンクステータス インジケータ
レシーバーとトランスミッター間のリンクステータスを示します。点滅パターンに関する詳細は、「リンク」の項を参照してください。
3. 動画ステータス インジケータ
動画ソース信号入力の有無を示します。緑色に点灯している場合は入力があることを示し、赤色に点灯している場合は入力がないことを示します。
4. SDI出力ポート
トランスミッターからの動画ソース信号を出力します。
5. SDI入力ポート
動画ソースからの信号をトランスミッターに入力します。

6. USB-Cポート

USB-Cケーブルを使用してDJI Assistant 2 (Roninシリーズ) ソフトウェアに接続し、デバイスのアクティベーションとファームウェア更新を行います。音声通話用にマイク内蔵のヘッドフォンを接続します。ご使用前に、トランスミッター側でType-C機能を設定する必要があります。詳しくは「メニュー」のセクションを参照してください。

7. HDMIポート (Type-A)

動画ソース入力信号を受信します。

8. DC-INポート

付属の電源ケーブルを使用して映像トランスミッターに電力を供給します。電圧は6~18Vで、最大電流は2Aです。

9. M4ねじ穴


バッテリーアダプターまたはその他のアダプターを拡張用に取り付けるときに使用します。

10. 電源出力ポート

外部デバイスに電力を供給します。

11. 排気口

12. 吸気口

 排気口、吸気口、またはバッテリーアダプターの両側（バッテリーアダプターを取り付ける場合）を塞がないでください。過熱によりデバイスの性能に影響を及ぼす可能性があります。

13. 電源ボタン

1回押すと、電源が入ります。長押しすると、電源が切れます。

14. ディスプレイ画面

デバイスの状態とメニューが表示されます。

15. メニューダイヤル

ダイヤルを回すとメニューの設定を選択することができ、ダイヤルを押すと、メニューの設定を確定します

16. 戻るボタン

押すと、メニューの前の画面に戻ります。

17. 3/8-16 ねじ穴


18. 1/4-20 ねじ穴

19. 外部電源入力ポート

バッテリーアダプターおよび互換性のあるバッテリーを取り付けて、映像トランスミッターに電力を供給します。

取り付けと接続

WB37インテリジェント バッテリーの取り付け




初めて使用する前に、WB37バッテリー充電ハブ(USB-C)で充電して、WB37バッテリーをアクティベーションしてください。詳細については、WB37バッテリー充電ハブ (USB-C) のユーザーガイドを参照してください。

1. WB37バッテリーアダプターを映像トランスミッターの背面に取り付け、3本のM4×12ねじで締めます。
2. WB37バッテリーをバッテリースロットに挿入し、奥まで押し込みます。バッテリー取り外しボタンが飛び出ると、バッテリーが正しい位置に挿入されたことを示します。ボタンの状態を確認してください。

⚠ WB37バッテリーは動作環境温度範囲で使用するようにしてください。いかなる方法でもバッテリーの分解や穴あけを行わないでください。バッテリーの漏れ、発火、爆発が起こる恐れがあります。ご使用前に『WB37 インテリジェント バッテリー 安全に関するガイドライン』を参照してください。

バッテリーを取り外すには、取り外しボタンを押したまま、バッテリーを反対方向に動かします。


NP-Fシリーズバッテリーの取り付け



1. NP-Fバッテリーアダプター (TX) を映像トランスミッターの背面に取り付け、4本のM4×12ねじで締めます。
2. NP-Fバッテリーをバッテリースロットに挿入し、奥まで押し込みます。バッテリー取り外しボタンが飛び出ると、バッテリーが正しい位置に挿入されたことを示します。ボタンの状態を確認してください。

バッテリーを取り外すには、取り外しボタンを押したまま、バッテリーを反対方向に動かします。

RSジンバル取り付けプレートの取り付け




映像トランスミッターをDJI RSシリーズのジンバルまたはコードシューを搭載した互換性のある他のデバイスと併用する場合は、RSジンバル取り付けプレートが必要です。次の説明では、例としてDJI RS 3 Proを使用しています。

1. ジンバル取り付けプレートを映像トランスミッターの前面に取り付け、2本のM4×12ねじで締めます。
2. ジンバル取り付けプレートのレバーを反時計回り（ロック解除マークの方向）に動かして、位置決めブロックを下げます。
3. ジンバル取り付けプレートのコードシューをDJI RS 3 Proに接続します。
4. ジンバル取り付けプレートのレバーを時計回り（ロックマークの方向）に動かして、映像トランスミッターをロックします。

接続

DJI Transmission USB-C 電源ケーブル


DJI RS 3 Proの映像伝送/LiDARレンジファインダーポート(USB-C)を、映像トランスミッターのDC-INポートに接続して、DJI RS 3 Proから電力を供給します。



DJI RS 3 Pro

DC - P-Tap電源ケーブル

Ronin 2のP-Tapポート (14.4 V)を、映像トランスミッターのDC-INポートに接続して、Ronin 2から電源を供給します。




Ronin 2

DJI DC電源ケーブル

Ronin 2の電源ハブ上またはパン軸モーターの上にあるアクセサリ電源ポート (14.4 V)ポートを、映像トランスミッターのDC-INポートに接続して、Ronin 2から電源を供給します。

⚠️ Ronin 2のパン軸モーターの上にあるポートに接続する場合、映像伝送システムの制御モードは使用できません。



アクティベーション

映像トランスミッターを初めて使用する場合は、アクティベーションが必要です。映像トランスミッターの電源を入れ、USB-Cケーブルでパソコンに接続します。DJI Assistant 2 (Roninシリーズ)を開き、DJIアカウントでログインし、対応するデバイスのアイコンをクリックして、画面の指示に従ってデバイスをアクティベーションします。

DJI Assistant 2のダウンロードはこちら：<https://www.dji.com/transmission/downloads>

リンク

ご使用前に、映像トランスミッターをレーザーデバイスにリンクする必要があります。映像トランスミッターの映像伝送システムには制御モードと配信モードがあり、リンク方法がそれぞれ異なります。手順とリンクステータス インジケータの説明については、次の項を参照してください。

制御モード

- 映像トランスミッターの電源を入れます。リンクステータス インジケータが赤色と緑色に交互に点滅し、デバイスのリンク準備が完了したことを示すまで、映像トランスミッターのメニューダイヤルを長押しします。
- DJI 映像レーザーの使用:

映像レーザーの電源を入れます。ダイヤルを押して接続メニューに入り、ダイヤルを回してメニューの[制御]を選択し、ダイヤルを押して確定します。映像レーザーを[制御A]

または[制御B]に設定し、ダイヤルを再び押しして確定します。ディスプレイ画面には[リンク中]と表示され、リンクステータスインジケータが赤色と緑色に交互に点滅し、デバイスがリンクしていることを示します。

DJI 高輝度遠隔モニターの使用:

遠隔モニターの電源を入れます。●●●をタップし、[System Menu] (システムメニュー)、[Connection Settings] (接続設定) の順に移動します。[Control Mode] (制御モード) を選択し、モニターを[Control Monitor A] (制御モニターA) または[Control Monitor B] (制御モニターB) に設定し、[Link to Control Monitor A/B] (制御モニターA/Bにリンク) をタップしてリンクステータスを開きます。

3. リンクが完了すると、リンクステータス インジケータが緑色で点灯します。

配信モード

1. 映像トランスミッターの電源を入れます。映像トランスミッターのメニューダイヤルを押し、ダイヤルを回してメニューの[Broadcast] (配信) を選択し、配信モードを有効にし、チャンネルを選択します。

2. DJI 映像レシーバーの使用:

映像レシーバーの電源を入れます。ダイヤルを押しして接続メニューに入り、ダイヤルを回してメニューの[配信]を選択し、ダイヤルを押しして確定します。検索結果が表示されるまで待ち、接続するデバイスを選択します。

DJI 高輝度遠隔モニターの使用:


遠隔モニターの電源を入れます。●●●をタップし、[System Menu] (システムメニュー)、[Connection Settings] (接続設定) の順に移動します。[Broadcast Mode] (配信モード) を選択すると、モニターは配信モードが有効になっている近くのデバイスを自動検索します。モニタリングするデバイスをタップすると、対応するデバイスからのライブビューが遠隔モニター上に表示されます。画面右側のカメラ番号をタップすると、ライブビューを更新するか、モニタリングしていたデバイスを切り替えます。

リンクステータス インジケータ



リンクステータス インジケータ	説明
赤色点灯	デバイスは起動していますが、接続していません。
赤色と緑色に交互に点滅	リンクしています。
緑色点灯	制御モードで正常にリンクしています。無線映像伝送が正常です。 配信モードが有効です。
赤色点滅	デバイスが故障しています。DJIサポートに連絡してください。

ディスプレイ画面操作

ホーム画面



1. 動画信号入力ステータス

 /  : 動画ソース信号入力の有無を示します。


2. 電源電圧

 : バッテリーまたはDC-IN電源入力の電圧が表示されます。

3. デバイス番号

A : 映像トランスミッターのデバイス番号が表示されます。メニューでその番号をA~Pの文字に設定できます。

4. 映像伝送信号品質と接続ステータス

 : 配信モードが無効である場合、レーザーとトランスミッターの間の接続状態と信号品質が表示されます。接続済（緑色）、弱信号（オレンジ色）、強い干渉（赤色）、接続切断（グレー）の4種類のステータスがあります。

5. 配信コードとチャンネル

1E3M : 映像トランスミッターの配信モードが有効であるときにデバイスの汎用一意識別子 (UUID)が表示されます。

CH1 : チャンネルモードが手動に設定されている場合、使用中のチャンネルが表示されます。メニューダイヤルを2回押すと、チャンネルを素早く調整できます。

AUTO : チャンネルモードが自動に設定されている場合、このアイコンが表示されます。チャンネルを手動で調整することはできません。

メニュー

ホーム画面で、映像トランスミッターのメニューダイヤルを押してメニューを開きます。デバイス番号の設定、配信モードの有効化、配信画質や言語の選択、映像伝送チャンネルステータスとデバイス情報の表示が可能です。ダイヤルを回すとメニューの設定を選択することができ、ダイヤルを押すと、メニューの設定を確定します。戻るボタンを押すと、前の画面に戻ります。


配信画質

配信モードが有効な場合、メニューに[Broadcast Quality]（配信画質）設定が表示されます。[HD]と[Smooth]（スムーズ）のどちらかを選択します。これら2種類の画質は、遠隔モニターのダウンリンク帯域幅設定の40MHz（HD）と20MHz（スムーズ）に対応しています。画質を[Smooth]に設定した場合、HDに設定した場合より、さらに多くのチャンネル数を利用できます。

Type-C 機能

DJI Assistant 2でファームウェア更新にUSB-Cポートを使用する場合は、[USB]を選択します。

制御モードでトランスミッターとレシーバーのType-C機能を[音声通話]に設定し、マイク内蔵ヘッドフォンをUSB-Cポートに接続すると、トランスミッターとレシーバー間で音声通話が可能になります。音声通話の音量を調整するには、ヘッドフォンの音量ボタンを使用します。

 対応ヘッドフォンについては、DJI公式サイトの商品ページのFAQページをご覧ください。その他の48kHz/16bitデジタルヘッドフォンにも対応しています。

ファームウェア更新

DJI Assistant 2（Roninシリーズ）ソフトウェアを使用して、映像トランスミッターのファームウェアを更新します。

1. デバイスの電源を入れます。メニュー上で、Type-C機能が[USB]に設定されていることを確認します。USB-Cケーブルで、デバイスをパソコンに接続します。
2. DJI Assistant 2（Roninシリーズ）を起動し、DJIアカウントでログインします。
3. デバイスを選択し、画面左側にある「ファームウェア更新」をクリックします。
4. ファームウェアを選択します。
5. ファームウェアのダウンロードと更新が自動的に行われます。
6. ファームウェア更新が完了すると、デバイスが自動的に再起動します。

仕様

重量	約350g (トランスミッター本体のみ、アンテナを除く)
サイズ	127×97×26 mm (アンテナを除く)
動作周波数 ^[1]	2.4000~2.4835 GHz、5.150~5.250 GHz、5.250~5.350 GHz、5.470~5.725 GHz、5.725~5.850 GHz
伝送電力 (EIRP)	2.4 GHz : <33 dBm (FCC)、<20 dBm (CE/SRRC/MIC (日本)) 5.8 GHz : <33 dBm (FCC/SRRC)、<14 dBm (CE) 5.1 GHz : <23 dBm (FCC/SRRC/CE/MIC (日本)) 5.2 GHz : <30 dBm (FCC)、<23 dBm (SRRC/CE/MIC (日本)) 5.5 GHz : <30 dBm (FCC)、<23 dBm (CE/MIC (日本))
消費電力	11 W
電源電圧	外部電源入力ポート : 6~18 V DC-INポート : 6~18 V
出力電圧	電源出力ポート : 6~18 V
駆動時間 ^[2]	3時間40分
入力動画フォーマット	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60、 720p50/59.94/60
出力動画フォーマット	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60、 720p50/59.94/60
入力音声フォーマット	HDMI (エンベデッド対応)
出力音声フォーマット	PCM
映像伝送システム	O3 Pro
最大ビットレート	40 Mbps
遅延	70 ms (1080p 60fps)
動画コーディング形式	H.264
最大伝送距離	6 km (FCC)、4 km (CE/SRRC/MIC (日本)) (障害物、電波干渉のない場合)
最大通信帯域幅	40 MHz
動作環境温度 ^[3]	-10°C~45°C

- [1] 現地の法規制により、国によっては、5.1/5.2/5.8GHz周波数帯が使用できない、または、5.1/5.2GHz周波数帯が屋内でのみ利用可能である場合があります。5.600~5.650 GHzは使用しません。(日本国内では、5.8 GHz帯は使用不可)
- [2] WB37インテリジェント バッテリーが完全に充電された状態で、DJI 高輝度遠隔モニターを使用し、室温25°Cの環境でテストした測定値です。
- [3] WB37 インテリジェント バッテリー使用時、0°C以上の温度の環境でデバイスを操作することを推奨します。0°Cを下回る環境で使用する場合、バッテリーを保温する対策を講じてください。

고지 사항


사용 전 제공된 본 문서와 모든 안전 및 준수 가이드를 주의 깊게 읽어야 합니다.

소개

DJI™ 동영상 송신기는 최대 6km*의 전송 범위, 50Mbps의 비트전송률로 HD 동영상 전송 및 최저 70ms의 지연을 제공하는 DJI의 O3 Pro 동영상 신호 기술을 이용합니다. 다중 주파수 대역을 지원하며, DJI 고휘도 리모트 모니터 또는 DJI 동영상 수신기 사용 시 송신기 1대와 다중 수신기를 지원해 영화, TV 시리즈, 광고, 다큐멘터리 매체의 촬영 요건을 충족합니다.


* FCC 기준, 장애물과 간섭이 없는 환경에서 동영상 전송 시스템을 Control(제어) 모드로 설정한 상태로 측정한 값.

개요



1. 탈착형 안테나
무선 신호를 전송합니다.
2. 연동 상태 표시등
수신기와 송신기 간의 연동 상태를 표시합니다. 깜박임 패턴에 대한 자세한 내용은 연동 섹션을 참조하십시오.
3. 동영상 상태 표시등
동영상 소스 신호 입력이 있는지 여부를 나타냅니다. 녹색을 유지하면 입력을 나타내고 빨간색을 유지하면 입력이 없음을 나타냅니다.
4. SDI OUTPUT 포트
송신기에서 동영상 소스 신호를 출력합니다.
5. SDI INPUT 포트
송신기에 동영상 소스의 신호를 입력합니다.
6. USB-C 포트
USB-C 케이블을 사용하여 DJI Assistant 2(Ronin 시리즈) 소프트웨어에 연결해 기기 활성화 및 펌웨어를 업데이트합니다. 음성 통화를 위해 마이크가 내장된 헤드폰을 연결합니다. 사용하기 전에 송신기에서 Type-C 기능을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 'Menu(메뉴)' 섹션을 참조하십시오.

7. **HDMI 포트 (Type-A)**
동영상 소스 입력 신호를 수신합니다.
8. **DC-IN 포트**
제공된 전원 케이블을 사용하여 동영상 송신기에 전원을 공급합니다. 전압 6~18V 및 최대 전류 2A.
9. **M4 나사 구멍**
확장을 위해 배터리 어댑터 또는 기타 어댑터를 장착합니다.
10. **전원 출력 포트**
외장 기기에 전원을 공급합니다.
11. **통풍구**
12. **흡기구**


 통풍구, 흡입구 또는 배터리 어댑터가 장착된 경우 양쪽 측면을 덮지 마십시오. 그렇지 않으면, 과열로 인해 기기 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

13. **전원 버튼**
전원을 켜려면 한 번 누릅니다. 길게 눌러 전원을 끕니다.
14. **디스플레이 화면**
기기 상태와 메뉴를 표시합니다.
15. **메뉴 다이얼**
다이얼을 돌리거나 눌러 메뉴에서 설정을 선택하거나 확인합니다.
16. **뒤로가기 버튼**
누르면 메뉴의 이전 화면으로 돌아갑니다.
17. **3/8"-16 나사 구멍**
18. **1/4"-20 나사 구멍**
19. **외부 전원 입력 포트**
배터리 어댑터와 호환되는 배터리를 장착하여 동영상 송신기에 전원을 공급합니다.

설치 및 연결

WB37 인텔리전트 배터리 장착하기

KR



처음 사용하기 전, WB37 배터리 충전 허브(USB-C)를 사용해 WB37 배터리를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 WB37 배터리 충전 허브(USB-C) 사용자 가이드를 참조하십시오.


1. WB37 배터리 어댑터 를 동영상 송신기 뒷면에 장착하고 3개의 M4×12 나사를 조입니다.
2. WB37 배터리를 배터리 슬롯에 삽입하고 끝까지 누릅니다. 배터리 분리 버튼이 튀어나오는지 확인하십시오. 그래야 제대로 단단히 설치된 것입니다.

⚠ WB37 배터리를 작동 온도 범위에서 사용해야 합니다. 배터리를 어떤 식으로든 분해하거나 구멍을 뚫지 마십시오. 배터리가 누출, 화재 발생, 또는 폭발할 수 있습니다. 배터리의 안전 사용에 대한 자세한 내용은 WB37 인텔리전트 배터리 안전 가이드를 참조하십시오.

분리 버튼을 누른 상태에서 배터리를 반대 방향으로 밀어 분리합니다.

NP-F 시리즈 배터리 장착

KR





1. NP-F 배터리 어댑터(TX)를 동영상 송신기 뒷면에 장착하고 4개의 M4×12 나사를 조입니다.
2. NP-F 시리즈 배터리를 배터리 슬롯에 삽입하고 끝까지 누릅니다. 배터리 분리 버튼이 튀어나오는지 확인하십시오. 그래야 제대로 단단히 설치된 것입니다.

분리 버튼을 누른 상태에서 배터리를 반대 방향으로 밀어 분리합니다.

RS 짐벌 마운팅 플레이트 장착

KR




DJI RS 시리즈 짐벌 또는 골드 슈와 호환되는 기타 기기와 함께 동영상 송신기를 사용할 때 RS 짐벌 장착 플레이트가 필요합니다. 다음 설명은 DJI RS 3 Pro를 예로 사용합니다.

1. 짐벌 장착 플레이트를 동영상 송신기 전면에 장착하고 2개의 M4×12 나사를 조입니다.
2. 짐벌 장착 플레이트의 레버를 반시계 방향으로 전환하여 위치 지정 블록을 내립니다.
3. 짐벌 장착 플레이트의 골드 슈를 DJI RS 3 Pro에 연결합니다.
4. 짐벌 장착 플레이트의 레버를 시계 방향으로 전환하여 동영상 송신기를 잠급니다.

DJI Transmission USB-C 전원 케이블

DJI RS 3 Pro의 동영상 전송/LiDAR 거리측정기 포트(USB-C)를 동영상 송신기의 DC-IN 포트에 연결해 DJI RS 3 Pro로부터 전력을 공급받습니다.


KR



DJI RS 3 Pro

P-TAP to DC-IN 전원 케이블

Ronin 2의 14.4V P-TAP 포트를 동영상 송신기의 DC-IN 포트에 연결해 Ronin 2로부터 전력을 공급받습니다.




Ronin 2

DJI DC 전원 케이블

전원 허브에 있는 14.4V 액세서리 전원 포트 또는 Ronin 2의 팬 모터 위에 있는 포트를 동영상 송신기의 DC-IN 포트에 연결해 Ronin 2로부터 전력을 공급받습니다.

⚠️ Ronin 2의 팬 모터 위에 있는 포트에 연결하는 경우, 동영상 전송 시스템의 Control(제어) 모드를 이용할 수 없습니다.



활성화

동영상 송신기를 처음 사용하는 경우 활성화가 필요합니다. 동영상 송신기의 전원을 켜고 USB-C 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결합니다. DJI Assistant 2(Ronin 시리즈)를 열고 DJI 계정으로 로그인하여 해당 기기 아이콘을 클릭한 다음 화면의 지시에 따라 기기를 활성화합니다.

DJI Assistant 2 다운로드: <https://www.dji.com/transmission/downloads>

연동

동영상 송신기는 사용 전에 수신기에 연동되어야 합니다. 동영상 송신기의 동영상 전송 시스템은 서로 다른 연동 방식을 사용하는 Control(제어) 모드와 Broadcast(방송) 모드를 제공합니다. 지침 및 연동 상태 표시등 설명은 다음 섹션을 참조하십시오.

Control(제어) 모드

- 동영상 송신기의 전원을 켭니다. 연동 상태 표시등이 빨간색과 녹색으로 번갈아 깜박이며 연동할 준비가 되었다고 표시할 때까지 동영상 송신기의 메뉴 다이얼을 길게 누릅니다.
- DJI 동영상 수신기 사용:
동영상 수신기의 전원을 켭니다. 다이얼을 눌러 'Connect(연결)' 메뉴로 들어가고 다이얼을 돌려 메뉴에서 'Control(제어)'를 선택한 후 다이얼을 눌러 확인합니다. 동영상 수신기를 'Control A(A 제어)' 또는 'Control B(B 제어)'로 설정하려면 선택하고 다이얼을 다시 눌러 확인합니다. 디스플레이 화면에 연동 중이 표시되고 연동상태 표시등이 적색과 녹색으로 번갈아 깜박여 기기가 연동 중임을 나타냅니다.
DJI 고휘도 리모트 모니터 사용:
리모트 모니터의 전원을 켭니다. ●●● 아이콘을 눌러 시스템 메뉴로 들어간 다음 'Connection Settings(연결 설정)'로 들어갑니다. 'Control Mode(제어 모드)'를 선택하고 모니터를 'Control Monitor A(컨트롤 모니터 A)' 또는 'Control Monitor B(컨트롤 모니터 B)'로 설정하고, 'Control Monitor A/B(컨트롤 모니터 A/B)에 연동'을 눌러 연동 상태로 들어갑니다.
- 연동이 완료되면 연동 상태 표시등이 녹색으로 계속 유지됩니다.

Broadcast(방송) 모드


- 동영상 송신기의 전원을 켭니다. 동영상 송신기의 메뉴 다이얼을 누르고 다이얼을 돌려 메뉴에서 방송을 선택하고 Broadcast(방송) 모드를 활성화한 후 채널을 선택합니다.
- DJI 동영상 수신기 사용:
동영상 수신기의 전원을 켭니다. 다이얼을 눌러 연결 메뉴로 들어가 메뉴에서 다이얼을 돌려 방송을 선택한 후 다이얼을 눌러 확인합니다. 검색 결과가 완료될 때까지 기다린 후 연결할 기기를 선택합니다.
DJI 고휘도 리모트 모니터 사용:
리모트 모니터의 전원을 켭니다. ●●● 아이콘을 눌러 시스템 메뉴로 들어간 다음 'Connection Settings(연결 설정)'로 들어갑니다. 'Broadcast Mode(방송 모드)'를 선택하면, 모니터가 Broadcast(방송) 모드가 활성화된 주변 기기를 자동으로 검색합니다. 모니터링 기기를 누르면 해당 기기의 라이브 뷰가 리모트 모니터에 표시됩니다. 화면 오른쪽에 있는 카메라 번호를 눌러 라이브 뷰를 새로 고치거나 모니터링되는 기기 사이를 전환할 수 있습니다.

연동 상태 표시등

연동 상태 표시등	설명
빨간색 유지	기기 시작됨, 연결 안 됨.
빨간색과 녹색이 번갈아 깜박임	연동 중.
녹색 유지	Control(제어) 모드에서 연동에 성공함. 무선 동영상 송신 정상. Broadcast(방송) 모드 활성화됨.
빨간색으로 깜박임	기기 오작동, DJI 고객센터 문의 필요.

디스플레이 화면 조작

홈 화면



1. 동영상 신호 입력 상태

/ : 동영상 소스 신호 입력이 있는지 여부를 나타냅니다.

2. 전원 공급 전압

: 배터리의 전압 또는 DC-IN 전원 입력을 표시합니다.

3. 기기 번호

A : 동영상 송신기의 기기 번호를 표시합니다. 사용자는 메뉴의 숫자를 A~P로 설정할 수 있습니다.

4. 동영상 전송 신호 품질 및 연결 상태

: Broadcast(방송) 모드가 비활성화된 경우, 수신기와 송신기 간의 연결 상태 및 신호 품질을 표시합니다. 연결됨(녹색), 약한 신호(주황색), 강한 간섭(빨간색) 및 연결 끊김(회색)을 포함한 네 가지 상태가 있습니다.

5. 방송 코드 및 채널

1E3M : 동영상 송신기에 대해 Broadcast(방송) 모드가 활성화된 경우 기기의 범용 고유 식별자를 표시합니다.

CH1 : 채널 모드가 수동으로 설정된 경우 사용 중인 채널을 표시합니다. 빠른 채널 조정을 위해 메뉴 다이얼을 두 번 누릅니다.

AUTO : 채널 모드가 자동으로 설정된 경우 이 아이콘이 나타납니다. 사용자는 수동으로 채널을 조정할 수 없습니다.

메뉴

홈 화면에서 동영상 송신기의 메뉴 다이얼을 눌러 메뉴로 들어갑니다. 사용자는 기기 번호 설정, Broadcast(방송) 모드 활성화, 방송 이미지 화질 선택, 언어 선택, 동영상 전송 채널 상태 및 기기 정보 보기를 할 수 있습니다. 다이얼을 돌리거나 눌러 메뉴에서 설정을 선택하거나 확인합니다. 뒤로가기 버튼을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

카

방송 이미지 화질

Broadcast(방송) 모드가 활성화되면 방송 화질 설정이 메뉴에 나타납니다. HD와 Smooth 중에서 선택하십시오. 이 두 종류의 이미지 화질은 리모트 모니터의 다운링크 대역폭 설정에서 40M(HD) 및 20M(Smooth)에 해당합니다. 이미지 화질을 'Smooth'로 설정한 경우, HD 설정보다 사용 가능한 채널이 더 많습니다.

Type-C Function(Type-C 기능)

DJI Assistant 2에서 펌웨어 업데이트를 위해 USB-C 포트를 사용할 때 USB를 선택합니다.

'Control(제어)' 모드에서 송신기와 수신기의 Type-C 기능을 음성 통화로 설정하고 마이크가 내장된 헤드폰을 USB-C 포트에 연결하면 송신기와 수신기 간의 음성 통화가 가능합니다. 헤드폰의 볼륨 버튼을 사용하여 음성 통화 볼륨을 조절합니다.



공식 DJI 웹사이트 제품 페이지의 FAQ 페이지에서 호환되는 헤드폰을 확인합니다. 다른 48kHz/16비트 디지털 헤드폰도 지원됩니다.

펌웨어 업데이트

DJI Assistant 2(Ronin 시리즈) 소프트웨어를 사용하여 동영상 송신기를 업데이트하십시오.

1. 기기의 전원을 켭니다. 메뉴에서 Type-C 기능이 USB로 설정되어 있는지 확인합니다. USB-C 케이블을 사용하여 기기를 컴퓨터에 연결합니다.
2. DJI Assistant 2(Ronin 시리즈)를 실행하고 DJI 계정으로 로그인합니다.
3. 기기를 선택하고 화면 왼쪽의 '펌웨어 업데이트'를 클릭합니다.
4. 펌웨어 버전을 선택합니다.
5. 펌웨어가 자동으로 다운로드 및 업데이트됩니다.
6. 펌웨어 업데이트 완료 후, 기체가 자동으로 재시작합니다.

사양

무게	약 350 g (송신기만, 안테나 제외)
크기	127×97×26 mm (안테나 제외)
작동 주파수 ^[1]	2.4000~2.4835 GHz, 5.725~5.850 GHz
송신기 출력 (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE)
소비 전력	11 W
전원 공급 전압	외부 전원 입력 포트: 6~18 V DC-IN 포트 6~18 V
출력 전압	전원 출력 포트: 6~18 V
작동 시간 ^[2]	3시간 40분
입력 동영상 파일 형식	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 720p50/59.94/60
출력 동영상 파일 형식	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60, 720p50/59.94/60
입력 오디오 형식	HDMI 내장
출력 오디오 형식	PCM
동영상 전송 시스템	O3 Pro
최대 비트전송률	40 Mbps
지연율	70 ms (1080p 60fps)
동영상 코딩 형식	H.264
최대 전송 거리	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC) (장애물과 간섭이 없을 시)
최대 통신 주파수 대역	40 MHz
작동 온도 ^[3]	-10~45 °C

[1] 현지 규정에 따라, 일부 국가에서 5.8GHz 주파수는 사용이 금지되어 있습니다.

[2] 완전히 충전된 WB37 인텔리전트 배터리로 전원을 공급하고 DJI 고휘도 리모트 모니터와 함께 사용하여 25°C의 실온에서 테스트했습니다.

[3] WB37 인텔리전트 배터리 사용 시, 0°C 이상 온도에서 기기를 조작할 것을 권장합니다. 0°C 미만 온도에서 사용 시, 적절한 방법을 사용해 배터리를 따뜻하게 유지해야 합니다.

Haftungsausschluss


Bitte lies vor dem ersten Gebrauch dieses gesamte Dokument und alle Informationen zu sicheren und rechtmäßigen Praktiken sorgfältig durch.

Einführung

Der DJI™ Videosender nutzt die DJI O3 Pro Videoübertragungstechnologie, die eine Übertragungreichweite von bis zu 6 km*, HD-Videoübertragung mit einer Bitrate von 50 MBit/s und eine Latenz von weniger als 70 ms bietet. Er unterstützt mehrere Frequenzbänder sowie einen Sender mit mehreren Empfängern, wenn er mit dem sehr hellen DJI Funkmonitor oder DJI Videoempfänger verwendet wird. Er erfüllt die Anforderungen verschiedener Medien wie z. B. Filmproduktionen, Fernsehserien, Werbung und Dokumentationen.

* Gemessen mit dem Videoübertragungssystem im Steuerungsmodus in einer Umgebung ohne Hindernisse, frei von Störungen, und FCC konform.

Übersicht



1. **Abnehmbare Antennen**
Übertragen das Funksignal.
2. **Kopplungsstatusanzeige**
Zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Empfänger und dem Sender an. Weitere Informationen zu Blinkfolgen findest du im Abschnitt „Kopplung“.
3. **Videostatusanzeige**
Zeigt an, ob ein Videosignal eingeht oder nicht. Ein kontinuierlich grünes Licht zeigt an, dass ein Eingang vorhanden ist, ein kontinuierlich rotes Licht zeigt an, dass kein Eingang vorhanden ist.
4. **SDI-Ausgang**
Gibt das Signal der Videoquelle vom Sender aus.
5. **SDI-Eingang**
Führt das Signal von der Videoquelle in den Sender ein.

6. USB-C-Anschluss

Verbinde die Software DJI Assistant 2 (Ronin Serie) unter Verwendung eines USB-C-Kabels, um das Gerät zu aktivieren und die Firmware zu aktualisieren. Schließe für Sprachanrufe Kopfhörer mit integriertem Mikrofon an. Vor dem ersten Gebrauch muss am Sender die Type-C-Funktion eingestellt werden. Weitere Informationen findest du im Abschnitt „Menü“.

7. HDMI-Anschluss (Typ A)

Empfängt das Eingangssignal der Videoquelle.

8. Gleichstromanschluss

Versorgt den Videosender über das mitgelieferte Netzkabel mit Strom. Spannung 6–8 V und max. Stromstärke 2 A.

9. M4 Gewindebohrungen

Zur Befestigung des Akkuadapters oder anderer Adapter zur Erweiterung.

10. Stromausgangsanschluss

Versorgt ein externes Gerät mit Strom.

11. Lüftungsschlitze

12. Lufteinlass



Verdecke NICHT den Lüftungsschlitze, den Lufteinlass oder beide Seiten des Akkuadapters, wenn dieser befestigt ist. Andernfalls kann die Leistung des Geräts aufgrund von Überhitzung beeinträchtigt werden.

13. Netztaste

Drücke einmal auf die Netztaste, um einzuschalten. Drücke auf die Netztaste und halte sie gedrückt, um auszuschalten.

14. Anzeigebildschirm

Zeigt den Gerätestatus und das Menü an.

15. Menü-Rädchen

Drehe oder drücke das Rädchen, um Einstellungen im Menü auszuwählen oder zu bestätigen.

16. Zurücktaste

Drücken, um zum vorherigen Bildschirm des Menüs zurückzukehren.

17. 3/8"-16 Gewindebohrung


18. 1/4"-20-Gewindebohrungen

19. Externer Stromeingangsanschluss

Befestige den Akkuadapter und einen kompatiblen Akku, um den Videosender mit Strom zu versorgen.

Montage und Anschluss

Einsetzen der WB37 Intelligent Battery




Aktiviere vor dem ersten Gebrauch den WB37-Akku, indem du ihn mit der WB37 Akkuladestation (USB-C) auflädst. Mehr Informationen dazu findest du im Handbuch für die WB37 Akkuladestation (USB-C).

1. Befestige den WB37 Akkuadapter an der Rückseite des Videosenders und zieh die drei M4x12 Schrauben an.
2. Setze den WB37 Akku in den Akkuschlacht ein und schiebe ihn bis ans Ende. Stell sicher, dass die Akkuentriegelung herauspringt und anzeigt, dass der Akku fest sitzt.

⚠ Stell sicher, dass der WB37 Akku innerhalb der angegebenen Betriebstemperatur verwendet wird. Den Akku NICHT zerlegen oder auf irgendeine Weise durchbohren. Andernfalls kann der Akku auslaufen, in Brand geraten oder explodieren. Weitere Informationen findest du in den Sicherheitsrichtlinien für die WB37 Intelligent Battery.

Halte die Entriegelungstaste gedrückt und schiebe den Akku in die entgegengesetzte Richtung, um ihn zu entnehmen.

Anbringen eines Akkus der NP-F Serie




1. Befestige den NP-F Akkuadapter (TX) an die Rückseite des Videosenders und zieh die vier 4×12 Schrauben an.
2. Setze den Akku der NP-F Serie in den Akkuschacht ein und schiebe ihn bis ans Ende. Stell sicher, dass die Akkuentriegelung herauspringt und anzeigt, dass der Akku fest sitzt.

Halte die Entriegelungstaste gedrückt und schiebe den Akku in die entgegengesetzte Richtung, um ihn zu entnehmen.

Befestigung der RS Gimbal-Montageplatte

DE



DJI RS 3 Pro


Die RS Gimbal-Montageplatte ist erforderlich, wenn der Videosender mit einem Gimbal der DJI RS Serie verwendet wird oder mit anderen Geräten, die mit dem Zubehörschuh kompatibel sind. Die folgende Beschreibung verwendet den DJI RS 3 Pro als Beispiel.

1. Befestige die Gimbal-Montageplatte an die Vorderseite des Videosenders und zieh die beiden M4×12 Schrauben an.
2. Dreh den Hebel an der Gimbal-Montageplatte gegen den Uhrzeigersinn, um den Positionierungsblock abzusenken.
3. Verbinde den Zubehörschuh an der Gimbal-Montageplatte mit dem DJI RS 3 Pro.
4. Dreh den Hebel an der Gimbal-Montageplatte im Uhrzeigersinn, um den Videosender zu sperren.

Komponenten verbinden

DJI Transmission USB-C-Stromkabel


Verbinde den Bildübertragungs-/LiDAR-Entfernungsmesser-Anschluss (USB-C) am DJI RS 3 Pro mit dem DC-Eingang des Videosenders für die Stromversorgung des DJI RS 3 Pro.



DJI RS 3 Pro

DC auf P-Tap Netzkaabel


Verbinde den P-Tap-Anschluss (14,4 V) des Ronin 2 mit dem DC-Eingang am Videosender, um die Stromversorgung durch den DJI RS 2 zu ermöglichen.




Ronin 2

DJI DC-Netzkabel

Verbinde den Zubehör-Stromanschluss (14,4 V) am Ronin 2 Power Hub oder den Anschluss über dem Schwenkmotor mit dem DC-Eingang am Videosender, um die Stromversorgung durch den DJI RS 2 zu ermöglichen.

 Wenn du den Anschluss über dem Schwenkmotor des Ronin 2 anschließt, ist der Steuerungsmodus des Videoübertragungssystems nicht verfügbar.



Aktivierung

Die Aktivierung ist erforderlich, wenn du den Videosender zum ersten Mal benutzt. Schalte den Videosender ein und verbinde ihn über ein USB-C-Kabel mit dem Computer. Öffne DJI Assistant 2 (für Ronin), melde dich mit einem DJI-Konto an, klicke auf das entsprechende Gerätesymbol und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät zu aktivieren.

Lade DJI Assistant 2 herunter: www.dji.com/transmission/downloads

Kopplung

Der Videosender muss vor der Verwendung mit dem Empfangsgerät gekoppelt werden. Das Videoübertragungssystem des Videosenders bietet einen Steuerungsmodus und einen Übertragungsmodus, die unterschiedliche Kopplungsmethoden verwenden. Im folgenden Abschnitt findest du Anleitungen und Beschreibungen der Kopplungsstatusanzeigen.

Steuerungsmodus

1. Schalte den Videosender ein. Halte das Menü-Rädchen am Videosender gedrückt, bis die Kopplungsstatusanzeige abwechselnd rot und grün blinkt und damit anzeigt, dass die Verbindung hergestellt werden kann.
2. Mit DJI Videoempfänger:
Schalte den Videoempfänger ein. Drücke auf das Rädchen, um das Verbindungsmenü aufzurufen, stelle am Rädchen die Menüoption Steuerung ein und drücke zur Bestätigung auf

das Rädchen. Stelle den Videoempfänger auf Steuerung A oder Steuerung B, und drücke zur Bestätigung erneut auf das Rädchen. Auf dem Bildschirm wird Kopplung angezeigt, und die Kopplungsstatusanzeige blinkt abwechselnd rot und grün, um anzuzeigen, dass das Gerät eine Verbindung herstellt.

Mit DJI Sehr heller Funkmonitor:

Schalte den Funkmonitor ein. Tippe ●●● an, um das Systemmenü und dann die Verbindungseinstellungen aufzurufen. Wähle „Steuerungsmodus“ aus und stelle den Monitor als „Steuerungsmonitor A oder B“ ein. Tippe dann auf „Mit Steuerungsmonitor A/B koppeln“, um den Kopplungsstatus einzugeben.

3. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist, leuchtet die Kopplungsstatusanzeige kontinuierlich grün.

Übertragungsmodus

1. Schalte den Videosender ein. Drücke die Menü-Rädchen am Videosender, drehe das Rädchen, um im Menü die Option „Übertragung“ zu wählen, aktiviere den Übertragungsmodus und wähle den Kanal.

2. Mit DJI Videoempfänger:

Schalte den Videoempfänger ein. Drücke auf das Rädchen, um das Menü Verbinden anzuzeigen, drehe das Rädchen, um im Menü Übertragung auszuwählen, und drücke dann zur Bestätigung auf das Rädchen. Warte, bis die Suchergebnisse vollständig sind, und wähle ein Gerät aus, das verbunden werden soll.

Mit DJI Sehr heller Funkmonitor:


Schalte den Funkmonitor ein. Tippe ●●● an, um das Systemmenü und dann die Verbindungseinstellungen aufzurufen. Wähle „Übertragungsmodus“ aus. Der Monitor sucht automatisch nach Geräten mit aktiviertem Übertragungsmodus, die sich in der Nähe befinden. Tippe ein Gerät an. Die Live-Ansicht des entsprechenden Geräts wird auf dem Funkmonitor angezeigt. Tippe die Kameranummer auf der rechten Seite des Bildschirms an, um die Live-Ansicht zu aktualisieren oder zwischen den Geräten zu wechseln.

Kopplungsstatusanzeige

Kopplungsstatusanzeige	Beschreibung
Leuchtet kontinuierlich rot	Gerät gestartet, nicht verbunden.
Blinkt abwechselnd rot und grün	Wird gekoppelt.
Leuchtet kontinuierlich grün	Erfolgreiche Kopplung im Steuerungsmodus. Die kabellose Videoübertragung ist normal. Übertragungsmodus aktiviert.
Blinkt rot	Fehlfunktion des Geräts. Kontaktiere den DJI Support.

Bedienungen des Anzeigebildschirms

Startbildschirm



1. Videosignal-Eingangsstatus

 /  : Zeigt an, ob ein Videoeingangssignal vorhanden ist oder nicht.


2. Stromversorgungsspannung

 : zeigt die Spannung des Akkus oder des DC-Eingangs an.

3. Gerätenummer


A : zeigt die Gerätenummer des Videosenders an. Du kannst die Nummer im Menü als Buchstaben von A bis P einstellen.

4. Signalqualität von Videoübertragung und Verbindungsstatus

 **connected** : wenn der Übertragungsmodus deaktiviert ist, werden der Verbindungsstatus zwischen Empfänger und Sender sowie die Signalqualität angezeigt. Es gibt vier Zustände: verbunden (grün), schwaches Signal (orange), starke Störung (rot) und getrennt (grau).

5. Übertragungscode und Kanal

1E3M : zeigt den universell eindeutigen Bezeichner des Geräts an, wenn der Übertragungsmodus für den Videosender aktiviert ist.

CH1  : wenn der Kanalmodus auf manuell eingestellt ist, wird der verwendete Kanal angezeigt. Drücke zweimal auf das Menü-Rädchen, um den Kanal schnell einzustellen.

AUTO : wenn der Kanalmodus auf Auto eingestellt ist, wird dieses Symbol angezeigt. Du kannst den Kanal nicht manuell einstellen.

Menü

Wenn du auf dem Startbildschirm bist, drücke das Menü-Rädchen am Videosender, um das Menü aufzurufen. Du kannst die Gerätenummer einstellen, den Übertragungsmodus aktivieren, die Bildqualität für die Übertragung auswählen, die Sprache auswählen und den Status des Videoübertragungskanals sowie die Geräteinformationen anzeigen. Drehe oder drücke das Rädchen, um Einstellungen im Menü auszuwählen oder zu bestätigen. Drücke die Zurücktaaste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Übertragungsbildqualität

Wenn der Übertragungsmodus aktiviert ist, wird die Einstellung für die Übertragungsqualität im Menü angezeigt. Wähle zwischen HD und Smooth. Diese beiden Arten der Bildqualität entsprechen 40 MHz (HD) und 20 MHz (Smooth) für die Einstellung der Downlink-Bandbreite auf dem Funkmonitor. Wenn die Bildqualität auf "Smooth" eingestellt ist, sind mehr Kanäle als in "HD" verfügbar.

Type-C-Funktion

Wähle USB aus, wenn du den USB-C-Anschluss für die Firmware-Aktualisierung in DJI Assistant 2 verwendest.

Stelle im Steuerungsmodus die Type-C-Funktion bei Sender und Empfänger auf Voice Call und verbinde einen Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon mit den USB-C-Anschlüssen, um Sprachanrufe zwischen Sender und Empfänger zu ermöglichen. Stelle die Lautstärke für Sprachanrufe über die Lautstärketasten am Kopfhörer ein.



Zeige auf der FAQ-Seite der Produktseite auf der offiziellen DJI Website an, welche Kopfhörer kompatibel sind. Andere digitale 48kHz-/16bit-Kopfhörer werden ebenfalls unterstützt.

Firmware-Aktualisierung

Aktualisiere den Videosender mit der Software DJI Assistant 2 (für Ronin).

1. Schalte das Gerät ein. Stelle sicher, dass die Type-C-Funktion im Menü auf USB gestellt ist. Schließe das Gerät über ein USB-C-Kabel an einen Computer an.
2. Starte DJI Assistant 2 (für Ronin) und melde dich mit einem DJI-Konto an.
3. Wähle das Gerät aus und klicke auf der linken Seite auf Firmware-Aktualisierung.
4. Wähle die Firmware-Version.
5. Die Firmware wird automatisch heruntergeladen und aktualisiert.
6. Das Gerät wird nach der Firmware-Aktualisierung automatisch neu gestartet.

Technische Daten

DE

Gewicht	Ca. 350 g (nur Sender, ohne Antennen)
Abmessungen	127 × 97 × 26 mm (ohne Antennen)
Betriebsfrequenz ^[1]	2,4000 bis 2,4835 GHz, 5,150 bis 5,250 GHz, 5,250 bis 5,350 GHz, 5,470 bis 5,725 GHz, 5,725 bis 5,850 GHz
Strahlungsleistung (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) 5,1 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC/CE/MIC) 5,2 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,5 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (CE/MIC)
Leistungsaufnahme	11 W
Stromversorgungsspannung	Externer Stromeingangsanschluss: 6–18 V DC-Eingang: 6–18 V
Ausgangsspannung	Stromausgangsanschluss: 6–18 V
Betriebszeit ^[2]	3 Stunden und 40 Minuten
Video-Eingangsformat	1080p mit 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps; 720p mit 50/59,94/60 fps
Video-Ausgangsformat	1080p mit 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps; 720p mit 50/59,94/60 fps
Audio-Eingangsformat	HDMI integriert
Audio-Ausgangsformat	PCM
Videoübertragungssystem	O3 Pro
Max. Bitrate	40 MBit/s
Latenz	70 ms (1080p/60fps)
Videocodierungsformat	H.264
Max. Übertragungreichweite	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC) (ohne Hindernisse und Interferenzen)
Max. Kommunikationsbandbreite	40 MHz
Betriebstemperatur ^[3]	-10 °C bis 45 °C

- [1] Aufgrund lokaler Vorschriften sind die 5,1/5,2/5,8 GHz Frequenzen in einigen Ländern verboten und die 5,1/5,2 GHz Frequenzen sind in einigen Ländern nur für die Verwendung in Innenräumen erlaubt. 5,600 bis 5,650 GHz wird nicht verwendet.
- [2] Getestet bei einer Raumtemperatur von 25 °C und einer vollständig aufgeladenen WB37 Intelligent Battery zur Verwendung mit dem sehr hellen DJI Funkmonitor.
- [3] Bei Verwendung der WB37 Intelligent Battery wird empfohlen, das Gerät bei Temperaturen über 0 °C zu betreiben. Bei Temperaturen unter 0 °C müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Akku warm zu halten.

Renuncia de responsabilidad


Antes de usar el producto, lea atentamente este documento al completo y todas las directrices de seguridad y legales proporcionadas.

Introducción

El transmisor de vídeo DJI™ usa la tecnología de transmisión de vídeo O3 Pro de DJI, que ofrece un alcance de transmisión de hasta 6 km*, transmisión de vídeo HD con una tasa de bits de 50 Mb/s y una latencia baja de hasta 70 ms. Es compatible con múltiples bandas de frecuencia y admite un transmisor con múltiples receptores cuando se usa con el monitor remoto de alto brillo DJI o con el receptor de vídeo DJI, para cubrir las necesidades de grabación de películas, series de televisión, publicidad y documentales.

* Medido con el sistema de transmisión de vídeo en modo Control, en un entorno sin obstáculos ni interferencias, en cumplimiento con los requisitos de la FCC.

Descripción



- 1. Antenas extraíbles**
Transmiten la señal inalámbrica.
- 2. Indicador de estado de vinculación**
Muestra el estado de vinculación entre el receptor y el transmisor. Para obtener más información sobre patrones de parpadeo, consulte la sección Vinculación.
- 3. Indicador de estado de vídeo**
Indica si hay entrada de señal de fuente de vídeo o no. El verde fijo indica que hay entrada, mientras que el rojo fijo indica ausencia de ella.
- 4. Puerto de salida SDI**
Emite la señal de la fuente de vídeo desde el transmisor.
- 5. Puerto de entrada SDI**
Introduce la señal de la fuente de vídeo al transmisor.
- 6. Puerto USB-C**
Conéctelo al software DJI Assistant 2 (serie Ronin) con un cable USB-C para activar el

dispositivo y actualizar el firmware. Conéctelo a auriculares con micrófono integrado para realizar llamadas de voz. Es necesario establecer la Función de tipo C en el transmisor antes de usarlo. Consulte la sección Menú para obtener más información.

7. Puerto HDMI (tipo A)

Recibe la señal de entrada de la fuente de vídeo.

8. Puerto DC-In

Suministra energía al transmisor de vídeo usando el cable de alimentación proporcionado. Voltaje de 6-18 V y corriente máxima de 2 A.

9. Orificios de tornillo M4

Para montar el adaptador de batería u otros adaptadores de expansión.

10. Puerto de salida de energía

Suministra energía a un dispositivo externo.

11. Salida de aire

12. Entrada de aire



NO tape la salida de aire, la entrada de aire ni ninguno de los lados del adaptador de la batería, si está colocado. De lo contrario, el sobrecalentamiento podría afectar al rendimiento del dispositivo.

13. Botón de encendido

Púlselo una vez para encender el dispositivo. Manténgalo pulsado para apagarlo.

14. Pantalla de visualización

Muestra el estado y el menú del dispositivo.

15. Dial de menú

Gire o presione el dial para seleccionar o confirmar ajustes en el menú.

16. Botón de retroceso

Púlselo para regresar a la pantalla anterior del menú.

17. Orificio de tornillo de 3/8"-16


18. Orificios de tornillo de 1/4"-20

19. Puerto de entrada de alimentación externa

Monte el adaptador de batería y la batería compatible para suministrar energía al transmisor de vídeo.

Instalación y conexión

Montaje de la batería inteligente WB37




Antes del primer uso, active la batería WB37 cargándola con el centro de carga de baterías WB37 (USB-C). Consulte la guía de usuario del centro de carga de baterías WB37 (USB-C) para obtener más información.

1. Monte el adaptador de baterías WB37 en la parte posterior del transmisor de vídeo y apriete los tres tornillos M4×12.
2. Inserte la batería WB37 en la ranura de la batería y presiónela hasta el fondo. Asegúrese de que el botón de liberación de la batería salte hacia fuera, lo que indica que la batería se ha encajado firmemente.

⚠ Asegúrese de usar la batería WB37 dentro de su rango de temperatura de funcionamiento. NO desmonte ni perforo la batería de ninguna manera. De lo contrario, la batería podría presentar fugas, incendiarse o explotar. Consulte las directrices de seguridad de la batería inteligente WB37 para obtener más información.

Mantenga pulsado el botón de liberación y presione la batería en la dirección contraria para retirarla.


Montaje de la batería de serie NP-F



1. Monte el adaptador de baterías NP-F (TX) en la parte posterior del transmisor de vídeo y apriete los cuatro tornillos M4×12.
2. Inserte la batería de serie NP-F en la ranura de la batería y presiónela hasta el fondo. Asegúrese de que el botón de liberación de la batería salte hacia fuera, lo que indica que la batería se ha encajado firmemente.

Mantenga pulsado el botón de liberación y presione la batería en la dirección contraria para retirarla.

Instalación de la placa de montaje del estabilizador RS



DJI RS 3 Pro


La placa de montaje del estabilizador RS es necesaria cuando el transmisor de vídeo se usa junto con el estabilizador de la serie DJI RS u otros dispositivos compatibles con la zapata. En la siguiente descripción se usa el DJI RS 3 Pro como ejemplo.

1. Instale la placa de montaje del estabilizador en la parte delantera del transmisor de vídeo y apriete los dos tornillos M4×12.
2. Mueva en sentido antihorario la palanca que hay en la placa de montaje del estabilizador, para bajar el marcador de posición.
3. Acople la zapata de la placa de montaje del estabilizador al DJI RS 3 Pro.
4. Mueva en sentido horario la palanca que hay en la placa de montaje del estabilizador para bloquear el transmisor de vídeo.

Conexión

Cable de alimentación USB-C DJI Transmission


Conecte el puerto de transmisión de imagen/telómetro LiDAR (USB-C) del DJI RS 3 Pro al puerto DC-In del transmisor de vídeo, para que la fuente de alimentación provenga del DJI RS 3 Pro.



DJI RS 3 Pro

Cable de alimentación DC a P-Tap


Conecte el puerto P-Tap de 14.4 V del Ronin 2 al puerto DC-In del transmisor de vídeo, para que la fuente de alimentación provenga del Ronin 2.




Ronin 2

Cable de alimentación CC DJI

Conecte el puerto de alimentación de 14.4 V para accesorios del centro de alimentación o el puerto sobre el motor de giro del Ronin 2 al puerto DC-In del transmisor de vídeo, para que la fuente de alimentación provenga del Ronin 2.

 Cuando se conecte al puerto sobre el motor de giro del Ronin 2, el modo Control del sistema de transmisión de vídeo no estará disponible.



Activación

Se requiere la activación al usar el transmisor de vídeo por primera vez. Encienda el transmisor de vídeo y conéctelo al ordenador con un cable USB-C. Abra DJI Assistant 2 (serie Ronin), inicie sesión con una cuenta DJI, haga clic en el icono del dispositivo correspondiente y siga las instrucciones de la pantalla para activar el dispositivo.

Descargue DJI Assistant 2 desde: <https://www.dji.com/transmission/downloads>

Vinculación

El transmisor de vídeo debe conectarse al dispositivo receptor antes de usarse. El sistema de transmisión de vídeo del transmisor de vídeo ofrece el modo Control y el modo Emisión, que usan distintos métodos de vinculación. Consulte la siguiente sección para obtener instrucciones y descripciones de los indicadores de estado de vinculación.

Modo Control

1. Encienda el transmisor de vídeo. Mantenga pulsado el dial de menú del transmisor de vídeo hasta que el indicador de estado de vinculación parpadee en rojo y verde alternativamente, lo que indica que el dispositivo está listo para vincularse.
2. Usando el receptor de vídeo DJI:
Encienda el receptor de vídeo. Pulse el dial para acceder al menú Conectar, gírelo para

seleccionar Control en el menú y púselo para confirmar la selección. Establezca el receptor de vídeo como Control A o Control B y pulse el dial de nuevo para confirmarlo. La pantalla de visualización muestra Vinculando y el indicador de estado de vinculación parpadea en rojo y verde de forma alterna, lo que indica que el dispositivo se está vinculando.

Usando el monitor remoto de alto brillo DJI:

Encienda el monitor remoto. Pulse ●●● para acceder al menú del sistema y, a continuación, Configuración de conexión. Seleccione el modo Control, configure el monitor como Monitor de control A o Monitor de control B, y pulse Vincular al monitor de control A/B para acceder al estado de vinculación.

3. Cuando finalice la vinculación, el indicador de estado de vinculación cambiará a verde fijo.

Modo Emisión

1. Encienda el transmisor de vídeo. Pulse el dial de menú en el transmisor de vídeo, gírelo para seleccionar Emisión en el menú, active el modo Emisión y seleccione el canal.

2. Usando el receptor de vídeo DJI:

Encienda el receptor de vídeo. Pulse el dial para acceder al menú Conectar, gire el dial para seleccionar Emisión en el menú y, a continuación, pulse el dial para confirmar la selección. Espere a que los resultados de búsqueda estén disponibles y seleccione un dispositivo con el que conectarse.

Usando el monitor remoto de alto brillo DJI:


Encienda el monitor remoto. Pulse ●●● para acceder al menú del sistema y, a continuación, Configuración de conexión. Seleccione el modo Emisión y el monitor buscará automáticamente los dispositivos cercanos con el modo Emisión activado. Pulse un dispositivo para monitorizar y la vista en directo del dispositivo correspondiente se mostrará en el monitor remoto. Pulse el número de cámara en la parte derecha de la pantalla para actualizar la vista en directo o cambiar entre los dispositivos monitorizados.

Indicador de estado de vinculación


Indicador de estado de vinculación	Descripción
Rojo fijo	Dispositivo encendido, no conectado.
Parpadea en rojo y verde alternativamente	Vinculando.
Verde fijo	Vinculado correctamente en modo Control. La transmisión inalámbrica de vídeo es normal. Modo Emisión activado.
Parpadea en rojo	Error de funcionamiento del dispositivo. Contacte con Asistencia técnica de DJI.

Operaciones en la pantalla de visualización

Pantalla de inicio



1. Estado de entrada de la señal de vídeo

 /  : indica si hay entrada de señal de fuente de vídeo o no.


2. Voltaje de carga

 : muestra el voltaje de la batería o la entrada de alimentación DC-In.

3. Número de dispositivo

A : muestra el número de dispositivo del transmisor de vídeo. Los usuarios pueden configurar el número en el menú como una letra, de la A a la P.

4. Calidad de la señal de transmisión de vídeo y estado de la conexión

 : cuando el modo Emisión está desactivado, muestra el estado de conexión entre el receptor y el transmisor, y la calidad de la señal. Hay cuatro estados, que incluyen conectado (verde), señal débil (naranja), fuerte interferencia (rojo) y desconectado (gris).

5. Código y canal de emisión

1E3M : muestra el identificador único universal del dispositivo cuando el modo Emisión está activado para el transmisor de vídeo.

CH1 : cuando el modo de canal está configurado en manual, muestra el canal usado. Presione el dial de menú dos veces para un ajuste rápido del canal.

AUTO : cuando el modo de canal está configurado en automático, aparecerá este icono. Los usuarios no pueden ajustar el canal manualmente.

Menú

En la pantalla de inicio, presione el dial de menú en el transmisor de vídeo para acceder al menú. Los usuarios pueden configurar el número de dispositivo, activar el modo Emisión, seleccionar la calidad de imagen de emisión, seleccionar el idioma y ver el estado del canal de emisión de vídeo y la información del dispositivo. Gire o presione el dial para seleccionar o confirmar ajustes en el menú. Pulse el botón de retroceso para regresar a la pantalla anterior.

Calidad de imagen de emisión

Cuando el modo Emisión está activado, la configuración de la calidad de emisión aparecerá en el menú. Seleccione entre HD y Fluida. Estos dos tipos de calidad de imagen corresponden a 40 MHz (HD) y 20 MHz (Fluida) para la configuración de ancho de banda de transmisión en el monitor remoto. Cuando la calidad de imagen se establece en Fluida, hay más canales disponibles que en HD.

Función de tipo C

Seleccione USB cuando use el puerto USB-C para la actualización del firmware en DJI Assistant 2.

En el modo Control, establezca Función de tipo C en Llamada de voz en el transmisor y en el receptor y conecte unos auriculares con micrófono integrado a los puertos USB-C para permitir que se realicen llamadas de voz entre el transmisor y el receptor. Use los botones de volumen de los auriculares para ajustar el volumen de las llamadas de voz.



Consulte qué auriculares son compatibles en la sección de Preguntas frecuentes de la página de producto en el sitio web oficial de DJI. También son compatibles otros auriculares digitales de 48 kHz/16 bits.

Actualización del firmware

Actualice el transmisor de vídeo con el software DJI Assistant 2 (serie Ronin).

1. Encienda el dispositivo. Asegúrese de que Función de tipo C esté establecida en USB en el menú. Conecte el dispositivo a un ordenador con un cable USB-C.
2. Abra DJI Assistant 2 (serie Ronin) e inicie sesión con una cuenta DJI.
3. Seleccione el dispositivo y haga clic en Actualización del firmware, en la parte izquierda de la pantalla.
4. Seleccione la versión del firmware.
5. La actualización del firmware se descargará y se instalará automáticamente.
6. El dispositivo se reiniciará automáticamente cuando finalice la actualización del firmware.

Especificaciones

Peso	Aprox. 350 g (solo el transmisor, sin antenas)
Dimensiones	127 x 97 x 26 mm (sin antenas)
Frecuencia de funcionamiento ^[1]	2.4000-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.250-5.350 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.725-5.850 GHz
Potencia del transmisor (PIRE)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC/CE/MIC) 5.2 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.5 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (CE/MIC)
Consumo eléctrico	11 W
Voltaje de carga	Puerto de entrada de alimentación externa: 6-18 V Puerto DC-In: 6-18 V
Voltaje de salida	Puerto de salida de potencia: 6-18 V
Tiempo de funcionamiento ^[2]	3 horas y 40 minutos
Formato de vídeo de entrada	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
Formato de vídeo de salida	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
Formato de audio de entrada	HDMI integrado
Formato de audio de salida	PCM
Sistema de transmisión de vídeo	O3 Pro
Tasa máx. de bits	40 Mb/s
Latencia	70 ms (1080p a 60 fps)
Formato de codificación de vídeo	H.264
Alcance de transmisión	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC) (sin obstáculos, libre de interferencias)
Ancho de banda de comunicación máx.	40 MHz
Temperatura de funcionamiento ^[3]	De -10 a 45 °C (de 14 a 113 °F)

[1] Debido a normativas locales, las frecuencias 5.1/5.2/5.8 GHz están prohibidas en algunos países, y las frecuencias 5.1/5.2 GHz solo están permitidas para uso en interiores en algunos países. No se usa 5.600-5.650 GHz.

[2] Probado a una temperatura ambiente de 25 °C (77 °F), con alimentación suministrada a través de una batería inteligente WB37 a plena carga y usado con el monitor remoto de alto brillo DJI.

[3] Al usar la batería inteligente WB37, se recomienda usar el dispositivo a una temperatura superior a 0 °C. Tome medidas para mantener la batería caliente al usarla a una temperatura inferior a 0 °C.

Clause d'exclusion de responsabilité


Veuillez lire attentivement ce document dans son intégralité, ainsi que toutes les instructions de sécurité et légales avant l'utilisation.

Introduction

Le Transmetteur vidéo DJI™ utilise la technologie de transmission vidéo O3 Pro de DJI, qui offre une plage de transmission optimale allant jusqu'à 6 km*, une transmission vidéo HD avec un débit binaire de 50 Mb/s et une latence aussi faible que 70 ms. Prise en charge de plusieurs bandes de fréquences et d'un émetteur avec plusieurs récepteurs pour une utilisation avec l'écran sans fil haute luminosité DJI ou le récepteur vidéo DJI, répondant aux exigences de tournage de médias tels que les films, séries télévisées, publicités et documentaires.

* Mesuré avec le système de transmission vidéo en mode Contrôle dans un environnement non obstrué libre de toute interférence conformément à la norme FCC.

Vue d'ensemble



- 1. Antennes détachables**
Transmettent le signal sans fil.
- 2. Voyant d'état de l'appairage**
Indique le statut d'appairage entre le récepteur et le transmetteur. Reportez-vous à la section Appairage pour plus d'informations sur les différents clignotements.
- 3. Voyant de statut vidéo**
Indique si un signal de source vidéo est entré ou non. Le vert fixe indique une entrée tandis que le rouge fixe indique l'absence d'entrée.
- 4. Port de sortie SDI**
Sort le signal de la source vidéo du transmetteur.
- 5. Port d'entrée SDI**
Transmet le signal de la source vidéo au transmetteur.

6. Port USB-C

Connectez-vous au logiciel DJI Assistant 2 (gamme Ronin) à l'aide d'un câble USB-C pour l'activation de l'appareil et les mises à jour du firmware. Connectez des écouteurs avec un micro intégré pour les appels vocaux. Il est nécessaire de paramétrer la fonction Type-C sur le transmetteur avant de l'utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Menu.

7. Port HDMI (Type A)

Reçoit le signal d'entrée de la source vidéo.

8. Port CC-in

Alimente l'émetteur vidéo à l'aide du câble d'alimentation fourni. Tension de 6 à 18 V et courant maximal de 2 A.

9. Trous de vis M4

Pour monter l'adaptateur de batterie ou d'autres adaptateurs pour l'extension.

10. Port de sortie d'alimentation

Alimente un appareil externe en énergie.

11. Ventilation

12. Entrée d'air



NE PAS couvrir la ventilation, l'entrée d'air ou les deux côtés de l'adaptateur de batterie s'il est monté. Sinon, les performances de l'appareil pourraient être affectées par une surchauffe.

13. Bouton d'alimentation

Appuyez une fois pour mettre sous tension. Appuyez et maintenez enfoncé pour mettre hors tension.

14. Écran d'affichage

Affiche le statut de l'appareil et le menu.

15. Molette de menu

Tournez ou appuyez sur la molette pour sélectionner ou confirmer les paramètres du menu.

16. Bouton de retour

Appuyez pour revenir à l'écran précédent du menu.

17. Trous de vis 3/8 pouce-16


18. Trous de vis 1/4 pouce-20

19. Port d'entrée de l'alimentation externe

Montez l'adaptateur de batterie et la batterie compatible pour alimenter l'émetteur vidéo.

Installation et connexion

Installation de la Batterie Intelligente WB37




Avant la première utilisation, veuillez activer la batterie WB37 en la rechargeant avec la Station de recharge de batteries (USB-C). Consultez le guide d'utilisateur de la Station de recharge de batterie WB37 (USB-C) pour plus d'informations.

1. Installez l'adaptateur de batterie WB37 à l'arrière du transmetteur vidéo et serrez les trois vis M4x12.
2. Insérez la batterie WB37 dans l'emplacement pour batterie et poussez-la jusqu'au fond. Assurez-vous que le bouton d'éjection de la batterie soit sorti, indiquant que la batterie est correctement installée.

⚠ Assurez-vous que la batterie WB37 est dans la plage de températures de fonctionnement. NE démontez PAS et NE percez PAS la batterie de quelques manières que ce soit. Sinon, la batterie risque de fuir, de prendre feu ou d'exploser. Consultez les consignes de sécurité de la Batterie Intelligente WB37 pour plus d'informations.

Maintenez le bouton d'éjection de la batterie enfoncé et poussez la batterie dans la direction opposée pour la retirer.


Installation de la batterie de la série NP-F



1. Installez l'adaptateur de batterie NP-F (TX) à l'arrière de l'émetteur vidéo et serrez les quatre vis M4x12.
2. Insérez la batterie de la série NP-F dans l'emplacement pour batterie et poussez-la jusqu'au fond. Assurez-vous que le bouton d'éjection de la batterie soit sorti, indiquant que la batterie est correctement installée.

Maintenez le bouton d'éjection de la batterie enfoncé et poussez la batterie dans la direction opposée pour la retirer.

Installation de la plaque de fixation de la nacelle RS




La plaque de fixation de la nacelle RS est nécessaire pour utiliser l'émetteur vidéo avec la nacelle de la gamme DJI RS ou d'autres dispositifs compatibles avec la griffe. Les descriptions suivantes utilisent DJI RS 3 comme exemple.

1. Montez la plaque de fixation de la nacelle à l'avant de l'émetteur vidéo et serrez les deux vis M4x12.
2. Faites basculer le levier de la plaque de fixation de la nacelle dans le sens antihoraire pour abaisser le bloc de positionnement.
3. Connectez la griffe de la plaque de fixation de la nacelle à DJI RS 3 Pro.
4. Faites basculer le levier de la plaque de fixation de la nacelle dans le sens horaire pour verrouiller l'émetteur vidéo.

Connexion

Câble d'alimentation USB-C DJI Transmission


Connectez le port de transmission d'images/de télémètre LiDAR (USB-C) de DJI RS 3 Pro au port d'entrée CC de l'émetteur vidéo pour l'alimentation venant de DJI RS 3 Pro.



DJI RS 3 Pro

Câble d'alimentation CC vers P-Tap


Connectez le port P-Tap 14,4 V de Ronin 2 au port d'entrée CC de l'émetteur vidéo pour l'alimentation venant de Ronin 2.




Ronin 2

Câble d'alimentation CD DJI

Connectez le port d'alimentation accessoire de 14,4 V du concentrateur d'alimentation ou du port situé au-dessus du moteur panoramique de Ronin 2 au port d'entrée CC de l'émetteur vidéo pour l'alimentation venant de Ronin 2.

 Lors de la connexion au port situé au-dessus du moteur panoramique de Ronin 2, le mode Contrôle du système de transmission vidéo n'est pas disponible.



Activation

L'activation est nécessaire lorsque vous utilisez l'émetteur vidéo pour la première fois. Mettez l'émetteur vidéo sous tension et connectez-le à un ordinateur à l'aide d'un câble USB-C. Lancez DJI Assistant 2 (gamme Ronin), connectez-vous à un compte DJI, cliquez sur l'icône de l'appareil correspondant, puis suivez les instructions à l'écran pour activer l'appareil.

Téléchargez DJI Assistant 2 à partir de : <https://www.dji.com/transmission/downloads>

Appairage

L'émetteur vidéo doit être appairé à l'appareil récepteur avant utilisation. Le système de transmission vidéo de l'émetteur vidéo offre un mode Contrôle et un mode Diffusion, qui utilisent des méthodes d'appairage différentes. Reportez-vous à la section suivante pour les instructions et la description des voyants d'état de l'appairage.

Mode de contrôle

1. Allumez l'émetteur vidéo. Appuyez et maintenez enfoncée la molette de menu de l'émetteur vidéo jusqu'à ce que le voyant d'état d'appairage clignote alternativement en rouge et en vert, indiquant qu'il est prêt à être appairé.
2. Utilisation de le récepteur vidéo DJI :

Allumez le récepteur vidéo. Appuyez sur la molette pour accéder au menu Connecter, tournez la molette pour sélectionner Contrôle dans le menu et appuyez sur la molette pour confirmer.

Sélectionnez pour paramétrer le récepteur vidéo sur Contrôle A ou Contrôle B et appuyez à nouveau sur la molette pour confirmer. L'écran affiche Appairage et le voyant d'état de l'appairage clignote alternativement en rouge et en vert, ce qui indique que l'appareil est en cours d'appairage.

Utilisation de l'écran sans fil haute luminosité DJI :

Allumez l'écran sans fil. Appuyez sur ●●● pour accéder au Menu système, puis aux Paramètres de connexion. Sélectionnez mode Contrôle, définissez l'écran comme écran de contrôle A ou écran de contrôle B et appuyez sur Appairer à l'écran de contrôle A/B pour accéder au statut d'appairage.

3. Lorsque l'appairage est terminé, le voyant d'état de l'appairage devient vert fixe.

Mode Diffusion

1. Allumez l'émetteur vidéo. Appuyez sur la molette du menu de l'émetteur vidéo, tournez la molette pour sélectionner Diffusion dans le menu, activez le mode Diffusion et sélectionnez le canal.

2. Utilisation de le récepteur vidéo DJI :

Allumez le récepteur vidéo. Appuyez sur la molette pour accéder au menu Connecter, tournez la molette pour sélectionner Diffusion dans le menu, puis appuyez sur la molette pour confirmer. Attendez que les résultats de la recherche soient complets et sélectionnez un appareil à connecter.

Utilisation de l'écran sans fil haute luminosité DJI :


Allumez l'écran sans fil. Appuyez sur ●●● pour accéder au Menu système, puis aux Paramètres de connexion. Sélectionnez le mode Diffusion et l'écran recherchera automatiquement les appareils à proximité dont le mode Diffusion est activé. Appuyez sur un appareil à surveiller et la vue en direct de l'appareil correspondant s'affiche sur l'écran sans fil. Appuyez sur le numéro de la caméra sur le côté droit de l'écran pour rafraîchir l'affichage en direct ou basculer entre les appareils surveillés.

Voyant d'état de l'appairage

Voyant d'état de l'appairage	Description
Rouge fixe	Appareil démarré, non connecté.
Clignote en rouge et vert en alternance	Appairage.
Vert fixe	Appairage réussi en mode Contrôle. La transmission vidéo sans fil est normale. Mode Diffusion activé.
Clignote en rouge	Dysfonctionnement de l'appareil. Contactez le Service client DJI.

Opérations sur l'écran d'affichage

Écran d'accueil



1. Statut de l'entrée du signal vidéo

 : indique si un signal de source vidéo est entré ou non.


2. Tension d'alimentation électrique

 : affiche la tension de la batterie ou l'entrée d'alimentation CC.

3. Numéro de l'appareil

A : affiche le numéro d'appareil de l'émetteur vidéo. L'utilisateur peut définir le numéro dans le menu comme la lettre A à P.

4. Qualité du signal de transmission vidéo et statut de la connexion

 : lorsque le mode Diffusion est désactivé, il affiche le statut de la connexion entre le récepteur et le transmetteur et la qualité du signal. Il existe quatre statuts, notamment connecté (vert), signal faible (orange), forte interférence (rouge) et déconnecté (gris).

5. Code et canal de diffusion

1E3M : affiche l'identifiant universel unique de l'appareil lorsque le mode Diffusion est activé pour l'émetteur vidéo.

CH1 : lorsque le mode Canal est réglé sur manuel, il affiche le canal en cours d'utilisation. Appuyez deux fois sur la molette du menu pour un réglage rapide des canaux.

AUTO : lorsque le mode Canal est réglé sur auto, cette icône apparaît. Les utilisateurs ne peuvent pas régler le canal manuellement.

Menu

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la molette de l'émetteur vidéo pour accéder au menu. Les utilisateurs peuvent définir le numéro de l'appareil, activer le mode Diffusion, sélectionner la qualité de l'image diffusée, choisir la langue et afficher le statut du canal de transmission vidéo et les informations sur l'appareil. Tournez ou appuyez sur la molette pour sélectionner ou confirmer les paramètres du menu. Appuyez sur le bouton de retour pour revenir à l'écran précédent.

Qualité de l'image de diffusion

Lorsque le mode Diffusion est activé, le paramètre Qualité de la diffusion apparaît dans le menu. Choisissez entre HD et Fluide. Ces deux types de qualité d'image correspondent à 40 M (HD) et 20 M (Fluide) pour le réglage de la bande passante de liaison descendante sur l'écran sans fil. Lorsque la qualité de l'image est réglée sur Fluide, davantage de canaux sont disponibles qu'en sélectionnant l'option HD.

Fonction Type-C

Sélectionnez USB lorsque vous utilisez le port USB-C pour la mise à jour du firmware dans DJI Assistant 2.

En mode Contrôle, paramétrez la fonction Type-C de l'émetteur et du récepteur sur Appel vocal et connectez des écouteurs avec un micro intégré aux ports USB-C, afin de permettre les appels vocaux entre l'émetteur et le récepteur. Utilisez les boutons de volume des écouteurs pour régler le volume des appels vocaux.



Consultez les écouteurs compatibles sur la page FAQ de la page du produit sur le site Web officiel de DJI. D'autres écouteurs numériques 48 kHz/16 bits sont également pris en charge.

Mise à jour du firmware

Mettez à jour l'émetteur vidéo à l'aide du logiciel DJI Assistant 2 (gamme Ronin).

1. Mettez l'appareil sous tension. Assurez-vous que la fonction Type-C est paramétrée sur USB dans le menu. Connectez l'appareil à un ordinateur avec un câble USB-C.
2. Lancez DJI Assistant 2 (gamme Ronin) et connectez-vous à l'aide d'un compte DJI.
3. Sélectionnez l'appareil puis cliquez sur Mise à jour du firmware à gauche de l'écran.
4. Sélectionnez la version du firmware.
5. Le firmware sera téléchargé et mis à jour automatiquement.
6. L'appareil redémarrera automatiquement une fois la mise à jour du firmware terminée.

Caractéristiques techniques

Poids	Environ 350 g (transmetteur seulement, sans les antennes)
Dimensions	127 x 97 x 26 mm (sans les antennes)
Fréquence de fonctionnement ^[1]	2,4000-2,4835 GHz ; 5,150-5,250 GHz ; 5,250-5,350 GHz ; 5,470-5,725 GHz ; 5,725-5,850 GHz
Puissance de l'émetteur (EIRP)	2,4 GHz : < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz : < 33 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) 5,1 GHz : < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,2 GHz : < 30 dBm (FCC), < 23 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,5 GHz : < 30 dBm (FCC), < 23 dBm (CE/MIC)
Consommation électrique	11 W
Tension d'alimentation électrique	Port d'entrée de l'alimentation externe : 6 à 18 V Port CC-In : 6 à 18 V
Tension de sortie	Port de sortie d'alimentation : 6 à 18 V
Autonomie en fonctionnement ^[2]	3 heures 40 min
Format d'entrée vidéo	1 080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 ; 720p 50/59,94/60
Format de sortie vidéo	1 080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 ; 720p 50/59,94/60
Format d'entrée audio	HDMI intégré
Format de sortie audio	PCM
Système de transmission vidéo	O3 Pro
Débit binaire max.	40 Mb/s
Latence	70 ms (1 080p 60 ips)
Format d'encodage vidéo	H.264
Distance de transmission max.	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC) (sans obstacle ni interférence)
Bande passante de communication max.	40 MHz
Température de fonctionnement ^[3]	de -10 à 45 °C (de 14 à 113 °F)

[1] Conformément aux réglementations locales, les fréquences 5,1/5,2/5,8 GHz sont interdites dans certains pays et les fréquences 5,1/5,2 GHz sont uniquement utilisées pour une utilisation en intérieur dans certains pays. La fréquence 5,600-5,650 GHz n'est pas utilisée.

[2] Testé à une température ambiante de 25 °C (77 °F) lorsqu'il est alimenté par une Batterie Intelligente WB37 entièrement chargée et utilisé avec l'écran sans fil haute luminosité de DJI.

[3] L'utilisation de l'appareil avec la batterie intelligente WB37 est recommandée à des températures supérieures à 0° C. Veuillez à conserver la batterie au chaud lorsque vous l'utilisez à des températures inférieures à 0° C.

Limitazioni di responsabilità


Prima dell'utilizzo, leggere attentamente l'intero documento e tutte le linee guida di sicurezza e conformità fornite.

Introduzione

Il trasmettitore video DJI™ si avvale della tecnologia di trasmissione video O3 Pro di DJI, che offre una distanza di trasmissione fino a 6 km*, trasmissione video HD con un bit rate di 50 Mb/s e una bassa latenza fino a 70 ms. Supporta più bande di frequenza e un trasmettitore con ricevitori multipli quando utilizzato con il Monitor remoto ad alta luminosità DJI o il Ricevitore video DJI, soddisfacendo i requisiti di ripresa di media come film, serie TV, pubblicità e documentari.

* Misurato con un sistema di trasmissione video funzionante in modalità di controllo, in un ambiente non ostruito e privo di interferenze con conformità FCC.

Panoramica generale



- 1. Antenne rimovibili**
Trasmettono segnali wireless.
- 2. Indicatore dello stato di collegamento**
Mostra lo stato del collegamento tra il ricevitore e il trasmettitore. Per ulteriori informazioni sui pattern di lampeggiamento, consultare la sezione Collegamento.
- 3. Indicatore di stato del video**
Indica se è presente o meno un ingresso del segnale della sorgente video. Verde fisso indica la presenza di ingresso, mentre rosso fisso ne indica l'assenza.
- 4. Porta di uscita SDI**
Emette il segnale della sorgente video dal trasmettitore.
- 5. Porta di ingresso SDI**
Immette il segnale dalla sorgente video al trasmettitore.
- 6. Porta USB-C**
Collegare il software DJI Assistant 2 (Serie Ronin) utilizzando un cavo USB-C per l'attivazione

del dispositivo e gli aggiornamenti del firmware. Collegare degli auricolari dotati di microfono per le chiamate vocali. È necessario impostare la funzione Type-C (Tipo C) nel trasmettitore prima dell'uso. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Menu.

7. Porta HDMI (Tipo A)

Riceve il segnale di ingresso della sorgente video.

8. Porta DC-in

Fornisce alimentazione al trasmettitore video utilizzando il cavo di alimentazione fornito. Tensione compresa tra 6 e 18 V e corrente massima di 2 A.

9. Fori per viti M4

Per il montaggio dell'adattatore per batteria o altri adattatori per l'espansione.

10. Porta di uscita alimentazione

Alimenta un dispositivo esterno.

11. Bocchettone

12. Presa d'aria



NON coprire il bocchettone, la presa d'aria o entrambi i lati dell'adattatore per batteria, se presente. In caso contrario, le prestazioni del dispositivo potrebbero essere condizionate dal surriscaldamento.

13. Pulsante di accensione

Premere una volta per accendere. Premere e tenere premuto per spegnere.

14. Schermo di visualizzazione

Visualizza lo stato e il menu del dispositivo.

15. Rotella del menu

Ruotare o premere la rotella per selezionare o confermare le impostazioni nel menu.

16. Pulsante Indietro

Premere per tornare alla schermata precedente del menu.

17. Foro per viti 3/8" - 16


18. Foro per viti 1/4" - 20

19. Porta d'ingresso dell'alimentazione esterna

Montare l'adattatore per batteria e la batteria compatibile per alimentare il trasmettitore video.

Installazione e collegamento

Inserimento della batteria intelligente WB37




Prima del primo utilizzo, attivare la batteria WB37 caricandola con la stazione di ricarica per batterie WB37 (USB-C). Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente della stazione di ricarica per batterie WB37 (USB-C).

1. Montare l'adattatore per batteria WB37 sul retro del trasmettitore video e serrare le tre viti M4x12.
2. Inserire la batteria WB37 nell'apposito vano e spingerla fino alla fine. Assicurarsi che il pulsante di rilascio della batteria scatti, indicando che la batteria è in posizione.

⚠ Assicurarsi di utilizzare la batteria WB37 entro il suo intervallo di temperatura operativa. **NON** smontare né perforare la batteria in alcun modo. In caso contrario, la batteria potrebbe perdere liquido, infiammarsi o esplodere. Per ulteriori informazioni, consultare le Direttive sulla sicurezza della batteria intelligente WB37.

Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio, quindi spingere la batteria nella direzione opposta per rimuoverla.


Montaggio delle batterie di serie NP-F



1. Montare l'adattatore per batterie NP-F (TX) sul retro del trasmettitore video e serrare le 4 viti M4×12.
2. Inserire la batteria di serie NP-F nell'apposito vano e spingerla fino alla fine. Assicurarsi che il pulsante di rilascio della batteria scatti, indicando che la batteria è in posizione.

Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio, quindi spingere la batteria nella direzione opposta per rimuoverla.

Montaggio della piastra di montaggio dello stabilizzatore RS




La piastra di montaggio dello stabilizzatore RS è necessaria quando si usa il trasmettitore video con lo stabilizzatore DJ serie RS o altri dispositivi compatibili con la slitta a freddo. La descrizione qui di seguito utilizza DJI RS 3 Pro, quale esempio.

1. Montare la piastra di montaggio dello stabilizzatore sul lato anteriore del trasmettitore video e serrare le due viti M4×12.
2. Spostare la leva della piastra di montaggio dello stabilizzatore in senso antiorario per abbassare il blocco di posizionamento.
3. Collegare l'adattatore a slitta sulla piastra di montaggio dello stabilizzatore a DJI RS 3 Pro.
4. Spostare la leva della piastra di montaggio dello stabilizzatore in senso orario per bloccare il trasmettitore video.

Collegamento

Cavo di alimentazione USB-C per DJI Transmission


Collegare la porta per la trasmissione delle immagini/Rilevatore di distanza LiDAR (USB-C) di DJI RS 3 Pro alla porta d'ingresso C.c. del trasmettitore video per la fonte di alimentazione da DJI RS 3 Pro.



DJI RS 3 Pro

Cavo di alimentazione da C.c. a P-Tap


Collegare la porta 14,4 V P-Tap di Ronin 2 alla porta d'ingresso C.c. del trasmettitore video per la fonte di alimentazione da Ronin 2.




Ronin 2

Cavo di alimentazione DJI C.c.

Collegare la porta di alimentazione accessori da 14,4 V della stazione di alimentazione o della porta sopra il motore di rotazione orizzontale di Ronin 2 alla porta d'ingresso C.c. del trasmettitore video per la fonte di alimentazione da Ronin 2.

 Durante il collegamento alla porta posta sopra il motore di rotazione orizzontale di Ronin 2, la modalità Control (Controllo) del sistema di trasmissione video non è disponibile.



Attivazione

Quando si usa il trasmettitore video per la prima volta, è necessario eseguire l'attivazione. Accendere il trasmettitore video e collegarlo al computer per mezzo di un cavo USB-C. Aprire DJI Assistant 2 (Serie Ronin), accedere con un account DJI, fare clic sull'icona del dispositivo corrispondente, e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare il dispositivo.

Scaricare DJI Assistant 2 da: <https://www.dji.com/transmission/downloads>

Collegamento

Prima dell'uso, è necessario collegare il trasmettitore video al ricevitore. Il sistema di trasmissione video del trasmettitore video dispone delle modalità Control (Controllo) e Broadcast, che utilizzano metodi di collegamento diversi. Per istruzioni e descrizioni dell'indicatore dello stato di collegamento, fare riferimento alla sezione seguente.

Modalità di controllo

1. Accendere il trasmettitore video. Premere e tenere premuta la rotella del menu posta sul trasmettitore video fino a quando l'indicatore dello stato di collegamento lampeggia alternativamente in rosso e verde, indicando che è pronto per il collegamento.
2. Utilizzo del Ricevitore video DJI:

Accendere il ricevitore video. Premere la rotella per accedere al menu Connect (Connetti), ruotare la rotella per selezionare Control (Controllo) nel menu, quindi premere la rotella

per confermare. Selezionare per impostare il ricevitore video su Control A (Controllo A) o Control B (Controllo B), quindi premere nuovamente la rotella per confermare. Nello schermo di visualizzazione appare Linking (Collegamento in corso) e l'indicatore dello stato di collegamento lampeggia alternativamente in rosso e verde a indicare che il dispositivo è in fase di collegamento.

Utilizzo del Monitor remoto ad alta luminosità DJI:

Accendere il monitor remoto. Toccare ●●● per accedere a System Menu (Menu di sistema), quindi a Connection Settings (Impostazioni di connessione). Selezionare Control Mode (Modalità di controllo), impostare il monitor come Control Monitor A (Monitor di controllo A) o Control Monitor B (Monitor di controllo B), quindi toccare Link to Control Monitor A/B (Collega a monitor A/B) per accedere allo stato di collegamento.

3. Una volta terminato il collegamento, l'indicatore dello stato di collegamento si accende di verde fisso.

Broadcast Mode (Modalità Broadcast)

1. Accendere il trasmettitore video. Premere la rotella del menu posta sul trasmettitore video, ruotare la rotella per selezionare Broadcast nel menu, attivare la modalità Broadcast e selezionare il canale.
2. Utilizzo del Ricevitore video DJI:

Accendere il ricevitore video. Premere la rotella per accedere al menu Connect (Connetti), ruotare la rotella per selezionare Broadcast (Trasmissione) nel menu, quindi premere la rotella per confermare. Attendere il completamento dei risultati di ricerca e selezionare un dispositivo per il collegamento.

Utilizzo del Monitor remoto ad alta luminosità DJI:


Accendere il monitor remoto. Toccare ●●● per accedere a System Menu (Menu di sistema), quindi a Connection Settings (Impostazioni di connessione). Selezionare Modalità Broadcast; il monitor cercherà automaticamente i dispositivi posti nelle vicinanze su cui è attivata la modalità Broadcast. Toccare un dispositivo da monitorare e la visuale live del dispositivo corrispondente sarà visualizzata nel monitor remoto. Toccare il numero della fotocamera sul lato destro dello schermo per aggiornare la visuale live o passare da un dispositivo monitorato all'altro.

Indicatore dello stato di collegamento


Indicatore dello stato di collegamento	Descrizione
Rosso fisso	Dispositivo avviato, non connesso.
Lampeggiamento alternato in rosso e verde	Collegamento in corso.
Verde fisso	Collegamento nella modalità Control (Controllo) eseguito con successo. La trasmissione video senza fili è normale. Modalità Broadcast attivata.
Rosso lampeggiante	Guasto del dispositivo. Contattare l'Assistenza DJI.

Operazioni dello schermo di visualizzazione

Schermata iniziale



1. Stato di ingresso del segnale video

 : indica se è presente o meno un ingresso del segnale della sorgente video.


2. Tensione fonte di alimentazione

 : visualizza la tensione della batteria o l'ingresso della corrente C.c.


3. Numero del dispositivo


 : visualizza il numero di dispositivo del trasmettitore video. Gli utenti possono impostare il numero nel menu scegliendo una lettera compresa tra A e P.


4. Qualità del segnale di trasmissione video e stato della connessione

 : quando è visualizzata la modalità Broadcast, viene indicato lo stato della connessione tra il ricevitore e il trasmettitore e la qualità del segnale. Sono disponibili 4 stati, tra cui connesso (verde), segnale debole (arancione), forte interferenza (rosso) e disconnesso (grigio).

5. Codice e canale di trasmissione

 : visualizza l'identificatore universalmente univoco del dispositivo quando è attivata la modalità Broadcast per il trasmettitore video.

 : quando il canale è impostato su manuale, indica il canale in uso. Premere due volte la rotella del menu per regolare rapidamente il canale.

 : quando la modalità del canale è impostata su auto, l'icona sparirà. Gli utenti non possono regolare il canale manualmente.

Menu

Nella schermata iniziale, premere la rotella del menu posta sul trasmettitore video per accedere al menu. Gli utenti possono impostare il numero di dispositivo, attivare la modalità Broadcast, selezionare la qualità dell'immagine trasmessa, selezionare la lingua, e visualizzare lo stato del canale di trasmissione video e le informazioni sul dispositivo. Ruotare o premere la rotella per selezionare o confermare le impostazioni nel menu. Premere il pulsante Indietro per tornare alla schermata precedente.

Qualità dell'immagine trasmessa

Quando la modalità Broadcast è attivata, l'impostazione Broadcast Quality (Qualità della trasmissione) sarà visualizzata nel menu. Selezionare tra HD e Smooth (Fluidità). Questi due tipi di qualità dell'immagine corrispondono a 40M (HD) e 20M (Smooth) per l'impostazione della larghezza di banda di downlink del monitor remoto. Quando la qualità dell'immagine è impostata su Smooth, sono disponibili più canali rispetto all'HD.

Funzione Type-C (Tipo C)

Selezionare USB quando si usa la porta USB-C per eseguire l'aggiornamento del firmware in DJI Assistant 2.

In modalità Control (Controllo), impostare la funzione Type-C (Tipo C) del trasmettitore e del ricevitore su Voice Call (Chiamata vocale), quindi collegare degli auricolari dotati di microfono alle porte USB-C per consentire le chiamate vocali tra il trasmettitore e il ricevitore. Usare i pulsanti del volume sugli auricolari per regolare il volume per le chiamate vocali.



Visualizzare gli auricolari compatibili nella pagina FAQ (Domande frequenti) della pagina del prodotto sul sito Web ufficiale di DJI. Sono supportati anche altri auricolari digitali a 48 kHz/16 bit.

Aggiornamento del firmware

Aggiornare il trasmettitore video utilizzando il software DJI Assistant 2 (Serie Ronin).

1. Accendere il dispositivo. Verificare che la funzione Type-C (Tipo C) sia impostata su USB nel menu. Collegare il dispositivo a un computer usando un cavo USB-C.
2. Avviare DJI Assistant 2 (serie Ronin) e accedere con un account DJI.
3. Selezionare il dispositivo e fare clic su Firmware Update (Aggiornamento del firmware) sul lato sinistro dello schermo.
4. Selezionare la versione del firmware.
5. Il firmware sarà scaricato e aggiornato automaticamente.
6. Il dispositivo si riavvierà automaticamente al termine dell'aggiornamento del firmware.

Specifiche tecniche

Peso	Circa 350 g (solo trasmettitore, escluse le antenne)
Dimensioni	127x97x26 mm (escluse le antenne)
Frequenza operativa ^[1]	2.4000 – 2.4835 GHz, 5.150 – 5.250 GHz, 5.250 – 5.350 GHz, 5.470 - 5.725 GHz, 5.725 - 5.850 GHz
Potenza del trasmettitore (EIRP)	2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC/CE/MIC) 5.2 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5.5 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (CE/MIC)
Consumo energetico	11 W
Tensione fonte di alimentazione	Porta d'ingresso alimentazione esterna: 6-18 V Porta d'ingresso C.c.: 6-18 V
Tensione in uscita	Porta di uscita alimentazione: 6-18 V
Durata operativa ^[2]	3 ore 40 min.
Formato video di ingresso	1080p23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 720p50/59,94/60
Formato video di uscita	1080p23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 720p50/59,94/60
Formato audio di ingresso	HDMI integrato
Formato audio di uscita	PCM
Sistema di trasmissione video	O3 Pro
Bit rate massimo	40 Mb/s
Latenza	70 ms (1080p 60 fps)
Formato di codifica video	H.264
Massima distanza di trasmissione	6 km (FCC); 4 km (CE/SRRC/MIC) (senza ostacoli né interferenze)
Banda di comunicazione max	40 MHz
Temperatura operativa ^[3]	Tra -10°C e 45°C

[1] A causa delle normative locali, le frequenze 5.1/5.2/5.8 GHz sono vietate in alcuni Paesi e le frequenze 5.1/5.2 GHz sono consentite solo per l'uso all'interno in alcuni Paesi. 5.600-5.650 GHz non viene utilizzata.

[2] Testato a temperatura ambiente di 25°C alimentato con una batteria intelligente WB37 completamente carica e utilizzato con il monitor remoto ad alta luminosità DJI.

[3] Quando si utilizza la Batteria intelligente WB37, si consiglia di utilizzare il dispositivo a una temperatura superiore a 0°C. Adottare misure per mantenere calda la batteria quando si utilizza a una temperatura inferiore a 0°C.

Disclaimer


Lees vóór gebruik dit hele document zorgvuldig door, evenals alle veiligheids- en nalevingsrichtlijnen.

Inleiding

De DJI™ Video Transmitter maakt gebruik van DJI's O3 Pro video transmissie-technologie, die een zendbereik tot 6 km* biedt, HD-video transmissie met een bitrate van 50 Mbps, en een latentie zo laag als 70 ms. Deze ondersteunt meerdere frequentiebanden en één zender met meerdere ontvangers bij gebruik met de DJI High-Bright externe monitor of de DJI Video-ontvanger, waarmee wordt voldaan aan de filmvereisten voor producties zoals films, tv-series, reclamespots en documentaires.

* Gemeten met het videotransmissiesysteem in de besturingsmodus in een onbelemmerde omgeving zonder interferentie die FCC-conform is.

Overzicht



- 1. Afneembare antennes**
Zend draadloos signaal uit.
- 2. Indicator koppelingsstatus**
Toont de koppelingsstatus tussen de ontvanger en de zender. Raadpleeg het gedeelte Koppelen voor meer informatie over knipperpatronen.
- 3. Statusindicator video**
Geeft aan of er een signaalinvoer is van een videobron of niet. Constant groen geeft invoer aan, terwijl continu rood geen invoer aangeeft.
- 4. SDI-uitgangspoort**
Voert het signaal van de videobron van de zender uit.
- 5. SDI-ingangspoort**
Voert het signaal van de videobron van de zender in.

6. USB-C-poort

Maak verbinding met de DJI Assistant 2-software (Ronin-serie) via een USB-C-kabel voor apparaatactivering en firmware-updates. Verbind hoofdtelefoons met een ingebouwde microfoon voor spraakoproepen. Het is vereist om de Type-C-functie op de videozender in te stellen voor gebruik. Raadpleeg het gedeelte Menu voor meer informatie.

7. HDMI-poort (type A)

Ontvangt het ingangssignaal van de videobron.

8. DC-in-poort

Levert stroom aan de videozender met behulp van de meegeleverde voedingskabel. Spanning 6-18 V en max. stroom 2 A.

9. M4 schroefgaten

Om de accuadapter of andere adapters te monteren voor uitbreiding.

10. Poort voor stroomuitgang

Levert stroom aan een extern apparaat.

11. Ventilatieopening

12. Luchtinlaat



Dek de ventilatieopening, luchtinlaat of de zijden van de accuadapter NIET af als deze gemonteerd is. Anders kunnen de prestaties van het apparaat verslechteren door oververhitting.

13. Aan-/uitknop

Enmaal indrukken om in te schakelen. Ingedrukt houden om uit te schakelen.

14. Weergavescherm

Geeft de apparaatstatus en het menu weer.

15. Menu-draaiknop

Draai of druk op de draaiknop om instellingen in het menu te selecteren of te bevestigen.

16. Terug-toets

Druk om terug te keren naar het vorige scherm of het menu.

17. 3/8"-16 schroefgat


18. 1/4"-20 schroefgaten

19. Poort voor externe stroomvoorziening

Monteer de accuadapter en de compatibele accu om de videozender van stroom te voorzien.

Installatie en aansluiting

De WB37 Intelligent Battery plaatsen




Activeer de WB37-batterij vóór het eerste gebruik door deze op te laden met de WB37-batterijoplaadhub (USB-C). Raadpleeg de gebruikershandleiding van de WB37-accu-oplaadhub (USB-C) voor meer informatie.

1. Bevestig de WB37 accu-adapter op de achterkant van de Video Transmitter en draai de drie M4x12-schroeven vast.
2. Plaats de WB37-accu in de accusleuf en duw deze tot het einde. Zorg ervoor dat de ontgrendelingsknop van de accu omhoog springt, wat aangeeft dat de accu stevig op zijn plaats zit.

⚠ Zorg ervoor dat u de WB37-batterij binnen het bedrijfstemperatuurbereik gebruikt. Demonteer of doorboor de accu **NOOIT**. Anders kan de accu lekken, vlam vatten of exploderen. Raadpleeg de richtlijnen voor de WB37 Intelligent Flight Battery voor meer informatie.

Houd de ontgrendelknop ingedrukt en druk de accu in de tegenovergestelde richting om deze te verwijderen.


Het plaatsen van de accu van de NP-F-serie



1. Bevestig de NP-F accu-adapter (TX) op de achterkant van de Video Transmitter en draai de twee M4×12-schroeven vast.
2. Plaats de NP-F-accu in de accusleuf en duw deze tot het einde. Zorg ervoor dat de ontgrendelingsknop van de accu omhoog springt, wat aangeeft dat de accu stevig op zijn plaats zit.

Houd de ontgrendelknop ingedrukt en druk de accu in de tegenovergestelde richting om deze te verwijderen.

Montage van de montageplaat voor de RS-gimbal




De montageplaat voor de RS Gimbal is vereist wanneer de Video Transmitter wordt gebruikt met de DJI RS-serie Gimbal of andere apparaten die compatibel zijn met de cold shoe-aansluiting. De volgende beschrijvingen gebruikt de DJI RS 3 Pro als voorbeeld.

1. Monteer de bevestigingsplaat van de gimbal op de voorkant van de Video Transmitter en draai de twee M4×12-schroeven vast.
2. Draai de hendel op de montageplaat van de gimbal tegen de wijzers van de klok in om het positioneringsblok te laten zakken.
3. Sluit de cold shoe-aansluiting op de bevestigingsplaat van de gimbal aan op de DJI RS 3 Pro.
4. Draai de hendel op de bevestigingsplaat van de gimbal rechtsom om de Video Transmitter te vergrendelen.

Aansluiten

USB-C-voedingskabel voor DJI Transmission


Sluit de poort voor beeldtransmissie/LiDAR-afstandsmeter (USB-C) op de DJI RS 3 Pro aan op de DC-ingangspoort op de Video Transmitter voor de voeding van de DJI RS 3 Pro.



DJI RS 3 Pro

Gelijkstroom naar P-tap stroomkabel


Sluit de 14,4 V P-tappoort van de Ronin 2 aan op de DC-ingangspoort van de Video Transmitter voor de voeding van de Ronin 2.




Ronin 2

DJI DC-voedingskabel

Sluit de 14,4 V-voedingspoort op de voedingshub of de poort boven de panmotor van de de Ronin 2 aan op de DC-ingangspoort op de Video Transmitter voor voeding van de Ronin 2.

 Bij aansluiting op de poort boven de panmotor van de Ronin 2 is de bedieningsmodus van het videotransmissiesysteem niet beschikbaar.



Activering

Wanneer de videozender voor het eerst wordt gebruikt is activering vereist. Schakel de videozender in en sluit het met een USB-C-kabel aan op de computer. Open DJI Assistant 2 (Ronin-serie), log in met een DJI-account, klik op het bijbehorende apparaatpictogram en volg de instructies op het scherm om het apparaat te activeren.

Download DJI Assistant 2 van: <https://www.dji.com/transmission/downloads>

Koppelen

De videozender moet vóór gebruik aan de ontvanger worden gekoppeld. Het videotransmissiesysteem van de videozender biedt de bedieningsmodus en de uitzendmodus, die verschillende koppelmethode gebruiken. Raadpleeg de volgende paragraaf voor instructies en het koppelen van beschrijvingen van statusindicatoren.

Besturingsmodus

1. Schakel de videozender in. Houd de menu-draaiknop op de videozender ingedrukt tot statusindicator voor het koppelen afwisselend rood en groen knippert, wat aangeeft dat het gereed is om te koppelen.
2. De DJI-video-ontvanger:
Schakel de video-ontvanger in. Druk op de draaiknop om het menu Verbinden te openen, draai aan de draaiknop om Bediening in het menu te selecteren en druk op de draaiknop

om te bevestigen. Selecteer om de videoontvanger in te stellen op Bediening A of Bediening B. Druk nogmaals op de draaiknop om te bevestigen. Het display toont Koppelen en de statusindicator knippert afwisselend rood en groen, wat aangeeft dat het apparaat koppelt.

De DJI High-Bright externe monitor:

Schakel de externe monitor in. Tik op ●●● om het Systeemmenu te openen en vervolgens op Verbindingsinstellingen. Selecteer Besturingsmodus, stel de monitor in als Besturing monitor A of Besturing monitor B en tik op Koppelen voor Besturing monitor A/B om de koppelingsstatus in te voeren.

3. Wanneer het koppelen is voltooid, brandt de statusindicator voor het koppelen continu groen.

Uitzendmodus

1. Schakel de videozender in. Druk op de menu-draaiknop op de videozender, draai aan de draaiknop om Uitzending in het menu te selecteren, de Uitzendmodus in te schakelen en het kanaal te selecteren.

2. De DJI-video-ontvanger:

Schakel de video-ontvanger in. Druk op de draaiknop om het menu Verbinden te openen, draai aan de draaiknop om Uitzenden in het menu te selecteren en druk vervolgens op de draaiknop om te bevestigen. Wacht tot de zoekresultaten zijn voltooid en selecteer een apparaat om verbinding te maken.

De DJI High-Bright externe monitor:


Schakel de externe monitor in. Tik op ●●● om het Systeemmenu te openen en vervolgens op Verbindingsinstellingen. Selecteer Uitzendmodus en de monitor zoekt automatisch naar apparaten in de buurt met ingeschakelde uitzendmodus. Tik op een apparaat om te controleren en het livebeeld van het bijbehorende apparaat wordt weergegeven op de externe monitor. Tik op het cameranummer aan de rechterkant van het scherm om de liveweergave te vernieuwen of om te schakelen tussen de bewaakte apparaten.

Indicator koppelingsstatus

Indicator koppelingsstatus	Omschrijving
Continu rood	Apparaat gestart, niet verbonden.
Knippert afwisselend rood en groen	Koppelen.
Continu groen	Met succes gekoppeld in de bedieningsmodus. Draadloze videotransmissie is normaal. Uitzendmodus ingeschakeld.
Knippert rood	Apparaatstoring. Neem contact op met DJI Support.

Schermbewerkingen weergeven


Startscherm



1. Status ingang videosignaal

 /  : geeft aan of er een signaalinput is van een videobron of niet.


2. Voedingsspanning

 : geeft de spanning van de accu of de netstroomingang weer.


3. Apparaatnummer

 : geeft het apparaatnummer van de videozender weer. Gebruikers kunnen het nummer in het menu instellen als de letter A t/m P.

4. Signaalkwaliteit en verbindingstatus videotransmissie

 : wanneer de uitzendmodus is uitgeschakeld, wordt de verbindingstatus tussen de ontvanger en de zender en de signaalkwaliteit weergegeven. Er zijn vier statussen, waaronder verbonden (groen), zwak signaal (oranje), sterke interferentie (rood) en losgekoppeld (grijs).

5. Uitzendcode en kanaal

 : geeft de universeel unieke identificatie van het apparaat weer wanneer de uitzendmodus is ingeschakeld voor de videozender.

 : wanneer de kanaalmodus is ingesteld op handmatig, wordt het kanaal weergegeven dat in gebruik is. Druk tweemaal op de menu-draaiknop om snel het kanaal aan te passen.

 : wanneer de kanaalmodus is ingesteld op automatisch, verschijnt dit pictogram. Gebruikers kunnen het kanaal niet handmatig aanpassen.

Menu

Druk in het startscherm op de menu-draaiknop op de videozender om het menu te openen. Gebruikers kunnen het apparaatnummer instellen, de uitzendmodus inschakelen, de beeldkwaliteit van de uitzending selecteren, de taal selecteren en de status van het videotransmissiekanaal en de apparaatinformatie bekijken. Draai of druk op de draaiknop om instellingen in het menu te selecteren of te bevestigen. Druk eenmaal op de terug-knop om terug te keren naar het vorige scherm.

Beeldkwaliteit uitzending

Wanneer de uitzendmodus is ingeschakeld, verschijnt de instelling Uitzendkwaliteit in het menu. Kies tussen HD en Smooth. Deze twee soorten beeldkwaliteit komen overeen met 40M (HD) en 20M (Smooth) voor de instelling Bandbreedte downlink op de externe monitor. Wanneer de beeldkwaliteit is ingesteld op Smooth, zijn er andere kanalen beschikbaar dan HD.

Type-C-functie

Selecteer USB wanneer u de USB-C-poort gebruikt voor de firmwareupdate in DJI Assistant 2.

In de bedieningsmodus stelt u de Type-C-functie op zowel de zender als de ontvanger in op Spraakoproep en sluit u een hoofdtelefoon met een ingebouwde microfoon aan op de USB-C-poorten om spraakoproepen tussen de zender en de ontvanger mogelijk te maken. Gebruik de volumeknoppen op de hoofdtelefoon om het volume voor spraakoproepen aan te passen.



Bekijk de compatibele hoofdtelefoons op de pagina "Veelgestelde vragen" van de productpagina op de officiële DJI-website. Andere 48kHz/16-bits digitale hoofdtelefoons worden ook ondersteund.

Firmware-update

Update de videozender met behulp van de DJI Assistant 2 (Ronin-serie) software.

1. Schakel het apparaat in. Zorg ervoor dat de Type-C-functie in het menu op USB is ingesteld. Sluit het apparaat aan op een computer met een USB-C-kabel.
2. Start DJI Assistant 2 (Ronin-serie) en meld u aan met een DJI-account.
3. Selecteer het apparaat en klik op Firmware Update aan de linkerkant van het scherm.
4. Selecteer de firmwareversie.
5. De firmware wordt automatisch gedownload en geüpdatet.
6. Nadat de firmware-update is voltooid wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart.

Technische gegevens

Gewicht	Circa 350 gram (alleen transmitter, excl. antennes)
Afmetingen	127×97×26 mm (excl. antennes)
Gebruiksfrequentie ^[1]	2,4000-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz, 5,250-5,350 GHz, 5,470-5,725 GHz, 5,725-5,850 GHz
Zendervermogen (EIRP)	2,4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: <33 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) 5,1 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC/CE/MIC) 5,2 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,5 GHz: <30 dBm (FCC), <23 dBm (CE/MIC)
Stroomverbruik	11 W
Voedingsspanning	Poort voor externe stroomvoorziening: 6-18 V DC-IN-poort: 6-18 V
Uitgangsspanning	Poort voor stroomuitgang: 6-18 V
Gebruiksduur ^[2]	3 uur 40 min
Ingang video-formaat	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
Uitgang video-formaat	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
Ingang audio-formaat	HDMI geïntegreerd
Uitgang audio-formaat	PCM
Videotransmissiesysteem	O3 Pro
Max. bitrate	40 Mbps
Latentie	70 ms (1080p 60fps)
Videocoderingsformaat	H.264
Max. zendbereik	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC) (Vrij van obstakels en interferentie)
Max. bandbreedte communicatie	40 MHz
Bedrijfstemperatuur ^[3]	-10°C tot 45°C (14°F tot 113°F)

[1] Vanwege lokale regelgeving zijn de frequenties van 5,1/5,2/5,8 GHz in sommige landen verboden en de frequenties van 5,1/5,2 GHz in sommige landen alleen toegestaan voor gebruik binnenshuis. 5.600-5.650 GHz wordt niet gebruikt.

[2] Getest bij een kamertemperatuur van 25 °C (77 °F) en aangedreven door een volledig opgeladen WB37 Intelligent Battery en gebruikt met de DJI High-Bright externe monitor.

[3] Bij gebruik van de WB37 Intelligent Battery wordt aanbevolen om het apparaat te gebruiken bij een temperatuur boven 0 °C. Neem maatregelen om de accu warm te houden wanneer het wordt gebruikt bij een temperatuur onder 0 °C.

Exoneração de responsabilidade

Antes de utilizar o produto, leia atentamente este documento na íntegra e todas as práticas de segurança e conformidade indicadas.


Introdução

O transmissor de vídeo DJI™ utiliza a tecnologia de transmissão de vídeo O3 Pro da DJI, que oferece um alcance de transmissão de até 6 km*, transmissão de vídeo HD com uma taxa de transmissão de 50 Mbps e uma latência de até 70 ms. Suporta várias bandas de frequência, bem como um transmissor com vários recetores ao ser utilizado com o monitor remoto de alto brilho DJI ou recetor de vídeo DJI, cumprindo os requisitos de filmagem de meios como filmes, séries de TV, anúncios e documentários.

* Medido com o sistema de transmissão de vídeo no modo Controlo num ambiente desobstruído, sem interferências em conformidade com a FCC.

PT

Visão geral



- 1. Antenas amovíveis**
Transmitem o sinal sem fios.
- 2. Indicador de estado de ligação**
Mostra o estado de ligação entre o recetor e o transmissor. Consulte a secção Ligação para obter mais informações sobre padrões de intermitência.
- 3. Indicador de Estado de Vídeo**
Indica se existe ou não uma entrada de sinal de fonte de vídeo. O verde contínuo indica entrada, enquanto o vermelho contínuo indica nenhuma entrada.
- 4. Porta de saída SDI**
Emite o sinal da fonte de vídeo do transmissor.
- 5. Porta de entrada SDI**
Transmite o sinal da fonte de vídeo para o transmissor.

6. Porta USB-C

Ligue ao software DJI Assistant 2 (série Ronin) utilizando um cabo USB-C para ativar o dispositivo e atualizar o firmware. Ligue os auscultadores com um microfone incorporado para chamadas de voz. É necessário definir a função Tipo-C no transmissor antes da utilização. Consulte a secção Menu para obter mais informações.

7. Porta HDMI (Tipo A)

Recebe o sinal de entrada da fonte de vídeo.

8. Porta DC-IN

Fornece energia ao transmissor de vídeo utilizando o cabo de alimentação fornecido. Tensão 6-18 V e corrente máxima 2 A.

9. Orifícios do parafuso M4


Para montar o adaptador de bateria ou outros adaptadores para expansão.

10. Porta de saída de potência

Fornece energia a um dispositivo externo.

11. Ventilação

12. Entrada de ar

 NÃO cubra a saída de ar, a entrada de ar ou ambos os lados do adaptador da bateria se montado. Caso contrário, o desempenho do dispositivo pode ser afetado devido ao sobreaquecimento.

13. Botão de alimentação

Prima uma vez para ligar. Prima continuamente para desligar.

14. Ecrã de visualização

Apresenta o estado do dispositivo e o menu.

15. Seletor do menu

Rode ou prima o seletor para selecionar ou confirmar as definições no menu.

16. Botão Voltar

Prima para voltar ao ecrã anterior do menu.

17. Orifício do parafuso 3/8"-16


18. Orifícios do parafuso 1/4"-20

19. Porta de entrada alimentação externa

Monte o adaptador da bateria e a bateria compatível para fornecer energia ao transmissor de vídeo.

Instalação e ligação

Montar a Bateria Inteligente WB37




Antes da primeira utilização, ative a bateria WB37 carregando-a com o Terminal de carregamento da bateria WB37 (USB-C). Consulte o Manual do Utilizador do terminal de carregamento da bateria (USB-C) WB37 para obter mais informações.

1. Monte o adaptador da bateria WB37 na parte traseira do transmissor de vídeo e aperte os três parafusos M4×12.
2. Insira a bateria WB37 na ranhura da bateria e empurre-a até à extremidade. Certifique-se de que o botão de libertação da bateria se eleva, indicando que a bateria está firmemente no lugar.

⚠ Certifique-se de que utiliza a bateria WB37 dentro do intervalo de temperatura de funcionamento. NÃO desmonte nem perfure a bateria de forma alguma. Caso contrário, a bateria pode vaziar, apanhar fogo ou explodir. Consulte as diretrizes de segurança da bateria inteligente WB37 para obter mais informações.

Prima continuamente o botão de libertação e empurre a bateria na direção oposta para a remover.


Montagem da bateria da série NP-F



1. Monte o adaptador de bateria NP-F (TX) na parte de trás do transmissor de vídeo e aperte os quatro parafusos M4×12.
2. Insira a bateria da série NP-F na ranhura da bateria e empurre-a até à extremidade. Certifique-se de que o botão de libertação da bateria se eleva, indicando que a bateria está firmemente no lugar.

Prima continuamente o botão de libertação e empurre a bateria na direção oposta para a remover.

Montagem da placa de montagem da suspensão cardã RS




A placa de montagem da suspensão cardã RS é necessária ao utilizar o transmissor de vídeo com a suspensão cardã da série DJI RS ou outros dispositivos compatíveis com o “cold shoe”. A descrição a seguir usa a aplicação DJI RS 3 Pro como exemplo.

1. Monte a placa de montagem da suspensão cardã na parte frontal do transmissor de vídeo e aperte os dois parafusos M4×12.
2. Mude a alavanca na placa de montagem da suspensão cardã no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para baixar o bloco de posicionamento.
3. Ligue o “cold shoe” da placa de montagem da suspensão cardã ao DJI RS 3 Pro.
4. Posicione a alavanca na placa de montagem da suspensão cardã no sentido dos ponteiros do relógio para bloquear o transmissor de vídeo.

Ligação

Cabo de alimentação USB-C para DJI Transmission


Ligue a porta de transmissão de imagem/telémetro LiDAR (USB-C) do DJI RS 3 Pro à porta de entrada CC do transmissor de vídeo para fonte de alimentação do DJI RS 3 Pro.



DJI RS 3 Pro

Cabo de alimentação CC para P-Tap


Ligue a porta P-Tap de 14,4 V no Ronin 2 à porta de entrada CC no transmissor de vídeo para fonte de alimentação do Ronin 2.




Ronin 2

Cabo de alimentação CC DJI

Ligue a porta de alimentação de acessórios de 14,4 V do hub de alimentação ou do hub da porta acima do motor de oscilação do Ronin 2 à porta de entrada CC do transmissor de vídeo para alimentação do Ronin 2.

 Quando se liga à porta acima do motor de oscilação do Ronin 2, o modo de controlo do sistema de transmissão de vídeo não está disponível.



Ativação

É necessária a ativação quando utilizar o transmissor de vídeo pela primeira vez. Ligue o transmissor de vídeo e conecte-o a um computador com um cabo USB-C. Abra o DJI Assistant 2 (série Ronin), inicie sessão com uma conta DJI, clique no ícone do dispositivo correspondente e siga as instruções no ecrã para ativar o dispositivo.

Descarregue o DJI Assistant 2 de: <https://www.dji.com/transmission/downloads>

Ligação

O transmissor de vídeo tem de estar ligado ao dispositivo recetor antes da utilização. O sistema de transmissão de vídeo do transmissor de vídeo disponibiliza o modo de controlo e o modo de emissão, que utilizam diferentes métodos de ligação. Consulte a secção seguinte para obter instruções e descrições dos indicadores de estado de ligação.

Modo de controlo

1. Ligue o transmissor de vídeo. Prima sem soltar o seletor de menu no transmissor de vídeo até o indicador do estado de transmissão piscar a vermelho e verde alternadamente, indicando que está pronto para ligar.
2. Utilizar o Recetor de vídeo DJI:

Ligue o recetor de vídeo. Prima o seletor para entrar no menu Ligar, rode o seletor para selecionar Controlo no menu e prima o seletor para confirmar. Selecione para definir o recetor

de vídeo para Controlo A ou Controlo B e prima novamente o seletor para confirmar. O ecrã mostra A Ligar e o indicador de estado da ligação pisca alternadamente a vermelho e verde, indicando que o dispositivo está a ligar.

Utilizar o Monitor remoto de alto brilho DJI:

Ligue o monitor remoto. Toque em ●●● para aceder ao Menu do sistema e, em seguida, em Definições de ligação. Selecione Modo de controlo, defina o monitor como Monitor de controlo A ou Monitor de controlo B e toque em Ligar ao Monitor de controlo A/B para introduzir o estado da ligação.

3. Quando a ligação estiver concluída, o indicador de estado da ligação fica verde fixo.

Modo de emissão

1. Ligue o transmissor de vídeo. Pressione o seletor do menu no transmissor de vídeo, rode o seletor para selecionar Transmissão no menu, ative o modo Transmissão e selecione o canal.
2. Utilizar o Recetor de vídeo DJI:

Ligue o recetor de vídeo. Prima o seletor para entrar no menu Ligar, rode o seletor para selecionar Emissão no menu e, em seguida, prima o seletor para confirmar. Aguarde que os resultados da pesquisa sejam concluídos e selecione um dispositivo para ligação.

Utilizar o Monitor remoto de alto brilho DJI:


Ligue o monitor remoto. Toque em ●●● para aceder ao Menu do sistema e, em seguida, em Definições de ligação. Selecione o Modo de emissão e o monitor irá procurar automaticamente dispositivos próximos com o Modo de emissão ativado. Toque num dispositivo para monitorizar e a visualização em direto do dispositivo correspondente será apresentada no monitor remoto. Toque no número da câmara no lado direito do ecrã para atualizar a visualização em direto ou alternar entre os dispositivos monitorizados.

Indicador de estado de ligação



Indicador de estado de ligação	Descrição
Luz vermelha continuamente acesa	Dispositivo iniciado, não ligado.
Luzes vermelha e verde a piscar alternadamente	A ligar.
Luz verde continuamente acesa	Ligação bem-sucedida no modo Controlo. A transmissão de vídeo sem fios está normal. Modo de transmissão ativado.
Luz vermelha a piscar	Avaria do dispositivo. Contacte DJI Support.

Operações do ecrã de visualização

Ecrã de página inicial



1. Estado da entrada de sinal de vídeo

 /  : indica se existe ou não uma entrada de sinal de fonte de vídeo.


2. Tensão da fonte de alimentação

 : apresenta a tensão da bateria ou da entrada de alimentação CC.

3. Número do dispositivo

A : apresenta o número do dispositivo do transmissor de vídeo. Os utilizadores podem definir o número no menu como a letra A a P.

4. Qualidade do sinal de transmissão de vídeo e estado da ligação

 : quando o modo de transmissão está desativado, apresenta o estado da ligação entre o recetor e o transmissor e a qualidade do sinal. Existem quatro estados, incluindo ligado (verde), sinal fraco (laranja), interferência forte (vermelho) e desligado (cinzento).

5. Código de transmissão e canal

1E3M : apresenta o identificador universalmente único do dispositivo quando o modo de transmissão está ativado para o transmissor de vídeo.

CH1 : quando o modo de canal está definido como manual, apresenta o canal em utilização. Prima duas vezes o seletor do menu para um ajuste rápido do canal.

AUTO : quando o modo de canal está definido para automático, este ícone aparece. Os utilizadores não podem ajustar o canal manualmente.

Menu

No ecrã inicial, prima o seletor do menu no transmissor de vídeo para entrar no menu. Os utilizadores podem definir o número do dispositivo, ativar o modo de transmissão, selecionar a qualidade da imagem de transmissão, selecionar o idioma e ver o estado do canal de transmissão de vídeo e as informações do dispositivo. Rode ou prima o seletor para selecionar ou confirmar as definições no menu. Prima o botão de retroceder para voltar ao ecrã anterior.

Qualidade de imagem de transmissão

Quando o modo de transmissão está ativado, a definição de qualidade de transmissão aparecerá no menu. Selecione entre HD e Suave. Estes dois tipos de qualidade de imagem correspondem a 40M (HD) e 20M (Smooth) para a definição de Largura de Banda de ligação descendente no monitor remoto. Quando a qualidade de imagem está definida para Smooth (Suave), existem mais canais disponíveis do que em HD.

Função Tipo C

Selecione USB quando utilizar a porta USB-C para a atualização do firmware no DJI Assistant 2.

No modo de controlo, defina a função Tipo C no transmissor e no recetor para Chamada de voz e ligue os auscultadores com um microfone incorporado às portas USB-C para ativar as chamadas de voz entre o transmissor e o recetor. Utilize os botões de volume dos auscultadores para ajustar o volume das chamadas de voz.



Veja os auscultadores compatíveis na página FAQ da página do produto no website oficial da DJI. Também são suportados outros auscultadores digitais de 48kHz/16 bits.

Atualização de firmware

Atualize o transmissor de vídeo utilizando o software DJI Assistant 2 (série Ronin).

1. Ligue o dispositivo. Certifique-se de que a função Tipo-C está definida para USB no menu. Ligue o dispositivo a um computador com um cabo USB-C.
2. Inicie o DJI Assistant 2 (série Ronin) e inicie sessão numa conta DJI.
3. Selecione o dispositivo e clique em Atualizar firmware no lado esquerdo do ecrã.
4. Selecione a versão de firmware.
5. O firmware será transferido e atualizado automaticamente.
6. O dispositivo será reiniciado automaticamente após a atualização do firmware estar concluída.

Especificações

Peso	Aprox. 350 g (apenas transmissor, excl. antenas)
Dimensões	127×97×26 mm (excl. antenas)
Frequência de funcionamento ^[1]	2,4000 - 2,4835 GHz, 5,150 - 5,250 GHz, 5,250 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,850 GHz
Potência de emissão do transmissor (EIRP)	2,4 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC/CE/MIC) 5,2 GHz: < 30 dBm (FCC), < 23 dBm (SRRC/CE/MIC) 5,5 GHz: < 30 dBm (FCC), < 23 dBm (CE/MIC)
Consumo de energia	11 W
Tensão da fonte de alimentação	Porta de entrada alimentação externa: 6-18 V Porta de entrada CC: 6-18 V
Tensão de saída	Porta de saída de potência: 6-18 V
Tempo de funcionamento ^[2]	3 horas e 40 min
Formato de vídeo de entrada	1080p23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 720p50/59,94/60
Formato de vídeo de saída	1080p23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60; 720p50/59,94/60
Formato de áudio de entrada	HDMI incorporado
Formato de áudio de saída	PCM
Sistema de transmissão de vídeo	O3 Pro
Taxa de bits máxima	40 Mbps
Latência	70 ms (1080 p 60 fps)
Formato de codificação de vídeo	H.264
Distância máxima de transmissão	6 km (FCC), 4 km (CE/SRRC/MIC) (desobstruída, sem interferências)
Largura de banda de comunicação máx.	40 MHz
Temperatura de funcionamento ^[3]	-10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F)

- [1] Devido aos regulamentos locais, as frequências de 5,1/5,2/5,8 GHz são proibidas em alguns países e as frequências de 5,1/5,2 GHz só podem ser utilizadas em espaços interiores em alguns países. As frequências de 5,600-5,650 GHz não são utilizadas.
- [2] Testado a uma temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) quando alimentado por uma bateria inteligente WB37 totalmente carregada e utilizado com o monitor remoto de alto brilho DJI.
- [3] Quando utilizar a bateria inteligente WB37, recomenda-se que utilize o dispositivo a uma temperatura superior a 0 °C. Tome medidas para manter a bateria quente quando utilizar a uma temperatura inferior a 0 °C.

Отказ от ответственности


Внимательно ознакомьтесь с данным документом, всеми правилами техники безопасности и сведениями о нормативном соответствии перед началом эксплуатации.

Введение

Видеопередатчик DJI™ использует технологию передачи видео DJI O3 Pro, которая обеспечивает дальность передачи сигнала до 6 км*, передачу HD-видео с битрейтом 50 Мбит/с и задержкой сигнала всего 70 мс. Он поддерживает несколько частотных диапазонов, а также работает в режиме одного передатчика с несколькими приемниками при использовании с удаленным монитором высокой яркости DJI или видеоприемником DJI, удовлетворяя требованиям к съемкам фильмов, сериалов, рекламы и документальных фильмов.


* Измерено при системе передачи в режиме управления и на открытой местности без помех, соответствующей требованиям FCC.

Обзор



- 1. Съёмные антенны**
Передача беспроводного сигнала.
- 2. Индикатор статуса сопряжения**
Отображает состояние сопряжения между приемником и передатчиком. Подробная информация о характере мигания приведена в разделе «Сопряжение».
- 3. Индикатор состояния видеосигнала**
Указывает на наличие или отсутствие сигнала источника видео. Непрерывный зеленый свет означает наличие сигнала, а непрерывный красный — его отсутствие.
- 4. Порт выхода SDI**
Выводит сигнал источника видео из передатчика.
- 5. Входной порт SDI**
Принимает сигнал из источника видео в передатчик.


6. **Порт USB-C**
Подключитесь к ПО DJI Assistant 2 (серия Ronin) с помощью кабеля USB-C для активации устройства и обновления ПО. Подключите наушники со встроенным микрофоном для голосовых вызовов. Перед использованием требуется задать функцию Туре-С передатчика. Подробная информация приведена в разделе «Меню».
7. **Порт HDMI (тип A)**
Получает входной видеосигнал источника.
8. **Разъем DC-in**
Подает питание в видеопередатчик с помощью кабеля питания из комплекта. Напряжение 6–18 В и макс. ток 2 А.
9. **Винтовые отверстия M4**
Служат для крепления адаптера аккумулятора или других адаптеров для расширения функциональности.
10. **Выходной порт питания**
Подает питание во внешнее устройство.
11. **Вентиляционное отверстие**
12. **Воздухозаборник**

 НЕ закрывайте вентиляционное отверстие, воздухозаборник или обе стороны адаптера аккумулятора при установке. В противном случае работа устройства может ухудшиться из-за перегрева.

13. **Кнопка питания**
Нажмите один раз для включения. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить.
14. **Дисплей**
Отображает состояние и меню устройства.
15. **Колесико меню**
Поверните или нажмите колесико, чтобы выбрать или подтвердить настройки в меню.
16. **Кнопка возврата**
Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран меню.
17. **Винтовое отверстие 3/8"-16**
18. **Винтовые отверстия 1/4"-20**
19. **Порт для внешнего питания**
Установите адаптер аккумулятора и совместимый аккумулятор для питания видеопередатчика.

Установка и подключение

Установка аккумулятора Intelligent Battery WB37




Перед первым использованием активируйте аккумулятор WB37, зарядив его с помощью зарядного концентратора для аккумуляторов WB37 (USB-C). Для получения более подробной информации обратитесь к руководству пользователя зарядного концентратора для аккумуляторов WB37 (USB-C).

1. Установите адаптер аккумулятора WB37 на задней панели видеопередатчика и затяните три винта M4×12.
2. Установите аккумулятор WB37 в аккумуляторный отсек и нажмите на него, чтобы вставить до упора. Убедитесь, что кнопка отсоединения аккумулятора выскочила, показывая, что аккумулятор надежно установлен.

⚠ При использовании аккумулятора WB37 убедитесь, что он находится в диапазоне рабочих температур. НЕ разбирайте и НЕ протыкайте аккумулятор. В противном случае может произойти протечка, возгорание или взрыв. Более подробная информация приведена в Инструкции по технике безопасности аккумулятора WB37 Intelligent Battery.

Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения и протолкните аккумулятор в противоположном направлении, чтобы снять его.


Установка аккумулятора серии NP-F



1. Установите адаптер аккумулятора NP-F (TX) на задней панели видеопередатчика и затяните два винта M4×12.
2. Установите аккумулятор серии NP-F в аккумуляторный отсек так, чтобы он примкнул к концу. Убедитесь, что кнопка отсоединения аккумулятора выскочила, показывая, что аккумулятор надежно установлен.

Нажмите и удерживайте кнопку отсоединения и протолкните аккумулятор в противоположном направлении, чтобы снять его.

Установка монтажной пластины стабилизатора RS




Монтажная пластина для стабилизатора RS необходима при использовании видеопередатчика со стабилизатором DJI серии RS или другими устройствами, совместимыми с креплением типа «холодный башмак». В следующем описании в качестве примера используется DJI RS 3 Pro.

1. Установите монтажную пластину стабилизатора на переднюю часть видеопередатчика и затяните два винта M4x12.
2. Поверните рычаг на монтажной пластине стабилизатора против часовой стрелки, чтобы опустить позиционирующий блок.
3. Подключите крепление «холодный башмак» на монтажной пластине стабилизатора к DJI RS 3 Pro.
4. Поверните рычаг на монтажной пластине стабилизатора по часовой стрелке, чтобы зафиксировать видеопередатчик.

Подключение

Кабель питания USB-C DJI Transmission


Подключите порт передачи изображения / лазерного дальномера лидара (USB-C) на DJI RS 3 Pro к порту DC-in на видеопередатчике для подачи питания от DJI RS 3 Pro.



DJI RS 3 Pro

Кабель питания DC — P-Tap


Подключите порт 14,4 В P-Tap на Ronin 2 к входному порту питания постоянного тока (DC-in) на видеопередатчике для подачи питания от Ronin 2.




Ronin 2

Кабель питания постоянного тока DJI

Подключите порт питания для аксессуаров 14,4 В на концентраторе питания или порт над мотором поворота Ronin 2 к порту DC-in на видеопередатчике для подачи питания от Ronin 2.

 При подключении к порту над мотором поворота Ronin 2 режим управления системой видеопередачи не будет доступен.



Активация

При первом использовании видеопередатчик необходимо активировать. Включите видеопередатчик и подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB-C. Откройте DJI Assistant 2 (серия Ronin), выполните вход в учетную запись DJI, нажмите значок соответствующего устройства и следуйте инструкциям на экране, чтобы активировать устройство.

Загрузите DJI Assistant 2 по ссылке <https://www.dji.com/transmission/downloads>

Сопряжение

Перед использованием необходимо подключить видеопередатчик к принимающему устройству. Система видеопередачи передатчика работает в режиме управления или в телевещательном режиме, которые используют различные методы сопряжения. Инструкции и описание индикаторов статуса сопряжения находятся в следующем разделе.

Режим управления

1. Включите видеопередатчик. Нажмите и удерживайте колесико меню на видеопередатчике, пока индикатор статуса сопряжения не начнет поочередно мигать красным и зеленым. Это будет означать, что идет сопряжение устройства.
2. Использование видеоприемник DJI:
Включите видеоприемник. Нажмите на колесико, чтобы перейти в меню подключения,

поверните колесико для выбора «Управление» в меню и нажмите на колесико для подтверждения. Задайте значение «Управление А» или «Управление Б» для видеоприемника и нажмите колесико еще раз, чтобы подтвердить выбор. На дисплее отобразится надпись «Сопряжение», а индикатор состояния сопряжения начнет мигать красным и зеленым поочередно, обозначая сопряжение устройства.

Использование удаленный монитор высокой яркости DJI:

Включите удаленный монитор. Коснитесь ●●●, чтобы перейти в «Системное меню», а затем — в «Настройки подключения». Выберите «Режим управления», установите монитор как «Контрольный монитор А» или «Контрольный монитор В», коснитесь «Сопряжение с монитором А/В», чтобы перейти в состояние сопряжения.

3. После выполнения сопряжения индикатор статуса сопряжения загорится зеленым.

Телевещательный режим

1. Включите видеопередатчик. Нажмите колесико меню на видеопередатчике, поверните колесико, чтобы выбрать «Телевещательный режим» в меню, активируйте телевещательный режим и выберите канал.

2. Использование видеоприемник DJI:

Включите видеоприемник. Нажмите на колесико, чтобы перейти в меню подключения, поверните колесико для выбора «Телевещательный» в меню, а затем нажмите на колесико для подтверждения. Дождитесь завершения операции поиска и выберите устройство, которое нужно подключить.

Использование удаленный монитор высокой яркости DJI:


Включите удаленный монитор. Коснитесь ●●●, чтобы перейти в «Системное меню», а затем — в «Настройки подключения». Выберите «Телевещательный режим», и монитор автоматически начнет поиск расположенных неподалеку устройств с включенным телевещательным режимом. Коснитесь устройства, которым вы хотите управлять, и на удаленном мониторе будет отображаться трансляция в реальном времени с соответствующего устройства. Коснитесь номера камеры на правой стороне экрана, чтобы обновить трансляцию или переключиться на другое управляемое устройство.

Индикатор статуса сопряжения



Индикатор статуса сопряжения	Описание
Красный индикатор горит непрерывно	Устройство включено, но не подключено.
Попеременное мигание красным и зеленым	Идет сопряжение.
Зеленый индикатор горит непрерывно	Выполнено сопряжение в режиме управления. Беспроводная передача видео проходит нормально. Включен телевещательный режим.
Мигает красным	Неверная работа устройства. Обратитесь в службу поддержки DJI.

Управление дисплеем


Главный экран



1. Состояние входного видеосигнала

 /  : указывает на наличие или отсутствие сигнала источника видео.


2. Напряжение источника питания

 : отображает напряжение аккумулятора или мощность на входе DC-in.

3. Номер устройства

A : отображает номер устройства видеопередатчика. Пользователи могут установить номер в меню в качестве букв от A до P.

4. Качество передачи видеосигнала и состояние подключения

 : отображает состояние подключения между приемником и передатчиком и качество сигнала при выключении телевещательного режима. Существует четыре состояния: «Подключено» (зеленый), «Слабый сигнал» (оранжевый), «Сильные помехи» (красный) и «Отключено» (серый).

5. Код и канал телевещания

1E3M : отображает универсально уникальный идентификатор устройства при активации телевещательного режима для видеопередатчика.

CH1 : отображает используемый канал, когда установлен ручной режим канала. Нажмите колесико меню дважды, чтобы быстро изменить канал.

AUTO : этот значок появляется, когда установлен автоматический режим канала. Пользователи не могут изменить канал вручную.

Меню

На главном экране нажмите колесико меню видеопередатчика, чтобы открыть меню. Пользователи могут задать номер устройства, активировать телевещательный режим, выбрать качество изображения при вещании, выбрать язык, а также получить состояние канала видеопередачи и информацию об устройстве. Поверните или нажмите колесико, чтобы выбрать или подтвердить настройки в меню. Нажмите кнопку возврата, чтобы вернуться на предыдущий экран.

Качество изображения при вещании

При включении телевещательного режима в меню появится параметр качества вещания. Вы можете выбрать «HD» или «Плавное». Эти два типа качества изображения соответствуют параметру «Пропускная способность нисходящего канала» 40М (HD) и 20М (плавное) на удаленном мониторе. Когда качество изображения установлено на Плавное, доступно больше каналов, чем при выборе HD.

Функция Type-C

При использовании разъема USB-C для обновления ПО в DJI Assistant 2 выберите USB.

В режиме управления задайте функцию Type-C для передатчика и приемника на «Голосовой вызов» и подключите наушники со встроенным микрофоном к разъемам USB-C, чтобы активировать голосовые вызовы между передатчиком и приемником. Для изменения громкости голосовых вызовов используйте кнопки громкости на наушниках.



Список совместимых наушников приведен на странице часто задаваемых вопросов соответствующего продукта на официальном сайте DJI. Также поддерживаются другие цифровые наушники 48 кГц/16 бит.

Обновление ПО

Обновите видеопередатчик с помощью ПО DJI Assistant 2 (серия Ronin).

1. Включите устройство. Убедитесь, что функция Type-C задана на USB в меню. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB-C.
2. Запустите DJI Assistant 2 (серия Ronin) и войдите в учетную запись DJI.
3. Выберите устройство и нажмите «Обновить ПО» с левой стороны экрана.
4. Выберите версию ПО.
5. ПО будет автоматически загружено и обновлено.
6. Устройство автоматически выполнит перезагрузку после обновления ПО.

Технические характеристики

Масса	Прибл. 350 г (только передатчик, без антенн)
Размеры	127 × 97 × 26 мм (без антенн)
Диапазон рабочих частот	2,4000–2,4835 ГГц
Мощность передатчика (ЭИИМ)	2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC)
Потребляемая мощность	11 Вт
Напряжение источника питания	Порт для внешнего питания: 6–18 В Разъем DC-in: 6–18 В
Выходное напряжение	Выходной порт питания: 6–18 В
Время работы ^[1]	3 часа 40 мин
Видеоформат на входе	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
Видеоформат на выходе	1080p23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60; 720p50/59.94/60
Аудиоформат на входе	Встроенный HDMI
Аудиоформат на выходе	PCM
Система передачи видео	O3 Pro
Макс. битрейт	40 Мбит/с
Задержка сигнала	70 мс (1080p со скоростью 60 кадров/с)
Формат кодирования видео	H.264
Макс. дальность передачи сигнала	6 км (FCC), 4 км (CE/SRRC/MIC) (при отсутствии препятствий и помех)
Макс. полоса пропускания систем связи	40 МГц
Диапазон рабочих температур ^[2]	от –10 до 45 °С

[1] Протестировано при комнатной температуре 25 °С при питании от полностью заряженного аккумулятора Intelligent Battery WB37 и использовании с удаленным монитором высокой яркости DJI.

[2] При использовании аккумулятора Intelligent Battery WB37 рекомендуется поддерживать температуру работы устройства выше 0°С. Во время работы при температуре ниже 0°С постарайтесь согреть аккумулятор.

Compliance Information

FCC Compliance Notice

Supplier's Declaration of Conformity
 Product name: DJI Video Transmitter
 Model Number: TX3
 Responsible Party: DJI Technology, Inc.
 Responsible Party Address: 201 S. Victoria Blvd., Burbank, CA 91502
 Website: www.dji.com
 We, DJI Technology, Inc., being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (FCC). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn by the body.

ISED Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émission/le récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the CNR-102.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RSS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-installé ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou contrôleur. Le dispositif portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn by the body. Ces exigences ont une SAR limite de 1,6 W/kg en moyenne par un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

No operation is permitted for the frequency "5600-5650MHz".
 Aucune opération n'est autorisée pour la fréquence « 5600-5650MHz ».
 For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5150-5350 MHz and 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit as appropriate.
 Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant la bande 5150-5350 MHz est 470-5725 MHz, 5725-5825 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.

部件名称	有害物質					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六(价)鉻 (Cr(VI))	多環芳烴 (PAHs)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	○	○	○	○
金属部件 (铜合金)	×	○	○	○	○	○
内部线材	×	○	○	○	○	○
其他部件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有含该材料的含量均符合 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过 GB/T 26572 规定的限量要求。（产品符合欧盟 RoHS 指令环保要求）



KCC Compliance Notice

해당물질은 환경 중 잔류성이 강하기 때문에 인공환경과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
 해당 물질은 환경 중 잔류성이 강하기 때문입니다.

NCC Compliance Notice

取得直轄州の低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規制定之無線電業務。低功率射頻器材須符合交通部工業局、材料及設備局核准之無線電業務之標準。
 應避免影響附近系統之操作。
 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。



EU Compliance Statement: SZ DJI Osmo Technology Co., Ltd. hereby declares that this device (DJI Video Transmitter) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.
 A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance
 EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

GB Compliance Statement: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device (DJI Video Transmitter) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Regulations 2017.
 A copy of the GB Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/euro-compliance

Declaración de cumplimiento UE: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. por la presente declara que este dispositivo (DJI Video Transmitter) cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
 Hay disponible online una copia de la Declaración de Conformidad en www.dji.com/euro-compliance
 Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

EU-vertikaling van overeenstemming: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. verklaart hierbij dat dit apparaat (DJI Video Transmitter) voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
 De EU-vertikaling van overeenstemming is online beschikbaar op www.dji.com/euro-compliance
 Contactadres de EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad da UE: A SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. declara, através deste documento, que este dispositivo (DJI Video Transmitter) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU.
 Existe uma cópia da Declaração de Conformidade da UE disponível online em www.dji.com/euro-compliance
 Endereço de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Diichiarazione di conformità UE: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che il presente dispositivo (DJI Video Transmitter) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.
 Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.dji.com/euro-compliance
 Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de conformidad UE: Par la présente, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD déclare que cet appareil (DJI Video Transmitter) est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.
 Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dji.com/euro-compliance
 Adresse de contact pour l'UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

PRÉCAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL

- N'utilisez pas l'appareil près d'un hôpital, un avion ou un équipement automobile en raison des radiofréquences qu'il peut produire des interférences
- Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence
- Éloignez les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
- Éloignez les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.
- Le débit d'absorption spécifique (DAS) quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
- La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des TX:
- DAS membres: 0.54 W/kg

EU-Compliance: Hiermit erklärt SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD., dass dieses Gerät (DJI Video Transmitter) den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
 Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.dji.com/euro-compliance
 Kontaktadresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Декларация за съответствие на ЕС: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. декларира, че това устройство (DJI Video Transmitter) отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.
 Копие от Декларацията за съответствие на ЕС ще намирате онлайн на адрес: www.dji.com/euro-compliance
 Адрес за контакт за ЕС: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Германия

Prohlášení o shodě pro EU: Společnost SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. tímto prohlašuje, že toto zařízení (DJI Video Transmitter) vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU.
 Kopie prohlášení o shodě pro EU je k dispozici on-line na webu www.dji.com/euro-compliance
 Kontaktní adresa v EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Německo

EU-oversenstemmelserklaring: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. erklærer hermed, at denne enhed (DJI Video Transmitter) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.
 Der er en kopi af EU-oversenstemmelserklaringen tilgængelig online på www.dji.com/euro-compliance
 EU-kontaktadresse: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Tyskland

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ: Η SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει με παρόντος δήλωση ότι η συσκευή (DJI Video Transmitter) συμμορφώνεται με τα βασικά απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
 Αντιγραφή της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται ηλεκτρονικά στο www.dji.com/euro-compliance
 Διεύθυνση επικοινωνίας στην ΕΕ: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Γερμανία

EU vastavastumituskäsitluse kohta: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. ete seade (DJI Video Transmitter) on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU oluliste nõuetega ja muude asjakohaste sädega.
 EU vastavastumituskäsitluse koopia on kättesaadav veebis aadressil www.dji.com/euro-compliance
 Kontaktiaadress EUs: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Saksamaa

Pratelnimas dėl atitikties ES reikalavimams Bendrovė SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. tvirtina, kad šis prietaisas (DJI Video Transmitter) atitinka pagrindinius 2014/53/ES direktyvos reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas.
 ES atitikties deklaracijos kopiją galite rasti adresu www.dji.com/euro-compliance
 ES kontaktinis adresas: „DJI GmbH“, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany (Vokietija)

ES atbilstības paziņojums: SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. ar šo apliecinā, ka šis ierīce (DJI Video Transmitter) atbilst direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un pārējiem būtiskiem nosaucumiem.
 ES atbilstības deklarācijas kopiju pieejama tīmeklī vietnē www.dji.com/euro-compliance
 ES kontaktaadrese: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Vācija

Környezetbarát hulladékkezelés

A régi elektronikus készülékeket nem szabad a nem szelektívven gyűjtött hulladékkal együtt kidobni, hanem a hulladékkezelésüket elküldíven kell végzteni. A közösség gyűjtőpontokon a magánszemélyek ingyenesen leadhatják ezeket. A régi készülékek tulajdonosa felének azért, hogy a készülékeket ezeken a gyűjtőpontokon, vagy más gyűjtőpontokra elhozza. Ezzel a kis személyes erőfeszítéssel Ön is hozzájárul az értékes nyersanyagok újrahasznosításához és a mérgező anyagok kezeléséhez.

Működés utáni hantering avfval

Az elektroszkeparát fré into kassera sllansmans med restavfallat utan mste kassera separat. Kassering på den lokala insamlingsplatsen för privatpersoner är gratis. Ägaren av gamla apparater ansvarar för att ta apparaterna till dessa insamlingsplatser eller till liknande insamlingsplatser. Med denna lilla personliga insats bidrar du till återvinning av värdefulla råvaror och hantering av giftiga ämnen.

Umweltverfassen fürgen

Eski msa targe gönümün atllakımın mü üngarşallım, hıdır heri ad farga beın sıstaslaęa. Fürgen ü alımmın söfıneratöbüm er dkeyısı yır sıstaslaęa. Eđıđarı garmala taksıa ber abıyadı ü ad koma med takın ü ad passu söfıneratadı eadı ü sıvıpa söfıneratadı. Med beını lilla persónaleęa ataksı stüder pu ü endırıvınısı vermatra hıreşla ve meşler eıtrafına.

Çevre dostu bertaraf

Eski elektrık cihazlar, dıđer atklarla bırıkte bertaraf edımlenme, ayrıca atılmıdadır. Özel kşıler aracıyla genel toplama noktasına bertaraf şımei tıdresız olarsın yapılmıktadı. Eski cihazın sahbı, cihazın bu toplama noktasına veya benzer toplama noktasına gıdılmektın sorunluđuz. Bu az mıkdarlık kışısl kabılaya, dıđıđın her maddelerın gen dörüştürmeşne ve toksık maddelerın şımei alımsına katkıda bulunmas olursunuz.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150-5350MHz frequency range in all EU/EFTA member states, Turkey, and UK.

Im Frequentbereich 5150-5350 MHz darf dieses Gerät in allen EU/EFTA-Mitgliedstaaten und der Türkei nur innerhalb von Gebäuden verwendet werden.

El dispositivo est restringido a uso en interiores cuando se opera en el rango de frecuencia de 5150-5350 MHz en todos los estados miembros de la UE/EFTA y Turquia.

Cet appareil est réservé à un usage en intérieur dans une plage de fréquence de 5 150 à 5 350 MHz dans tous les pays membres de l'Union Européenne et de l'Association européenne de libre-échange, ainsi qu'en Turquie.

Il dispositivo è limitato all'utilizzo indoor quando si utilizza l'intervallo di frequenza 5150-5350 MHz in tutti gli stati membri dell'UE e AELS e in Turchia.

Това устройство се ограничава до употреба на закрито, когато работи в честотния диапазон 5150-5350MHz във всички държави-членки на ЕС/ЕАСТ и Турция.

Používání tohoto zařízení v interiéru je omezeno na kmitočtový rozsah 5150-5350 MHz ve všech členských státech EU/EFTA a Tursku.

Denne enhed er begrænset til indendørs brug, når den betjenes i frekvensområdet 5150-5350 MHz i alle EU-/EFTA-medlemslande og Tyrkiet.

Aynı şekilde prosedürde açıkta kullanılmıya ve ıstımelede kullanılan mıkdarın katına ılemlenmelede de bu sorunu çözmölölünüz. 5150-5350MHz de olma ta kramta mđlı tıę EE/EZEZ ka tıny Turckıya.

Kui kasutada sagedusvahemikku 5150-5350 MHz, tohib EL-i/EFTA liikides ja Türgis kasutada seadet ainult siseruumides.

Tämä laite on rajoitettu sisäkäyttöön, kun sitä käytetään 5 150-5 350 MHz:n taajuusalueella kaikissa EU/EFTA-jäsenmaissa ja Turkissa.

Ni casad en gıeşme seo a usadı akı anđın tabıđ istıđı şıęa ü ag fıstımmü lastıđın den rasın mıkıncıta 5150-5350MHz ıngah ballıstı den AE/CSTE aga sa Turc.

Az 5150-5350 MHz-es frekvenciatartományban az eszköz kizárólag beltéren használható az EU/EFTA tagállamokban és Törökországban.

Pařta takı er tıkmırtadı vıd notkıın ınnadıra ı olım adıđarıkmın ESB/EFTA og Týrkıand, þęđar það er notadı í ıđneskıđnu 5150-5350MHz.

Vısosa ES/EFTA vatıybıbeş nansıe ı Turckıya şıs prıtıasas gal bıdı naudojamas tık patalpose, kal vekıa 5150-5350 MHz dařny dıapazone.

Şıo ıerıe vısosa ES/EFTA dıđıvatıks ın Turckıya dıřket ıletıo tıka ıekşıtıpaş, darınoto ıo 5150-5350 MHz frıkvenđu dıapazını.

Den ı-apparat huve rıstret gđall-ıbu fık gıewıa waqt ıı jeın qđı jıpera fı-medda ta' frıkvenđu 5150-5350 MHz fı-ıstalı Membrı kolıta taı-UE/EFTA fı-Turckıya.

Diı aparatı est beperkt tıbr tekruık bınnınshtıı bıđ tebruk bınnen her frıkuentıberetık van 5150-5350MHz ın alle EU/EFTA-ıstáten ın Turckıya.

Urządzenie to służy do użycıo tylko w pomieszczeniach, gdy dzıala w zakresie częstotlıwośdı 5150 - 5350 MHz, we wszytkıch państwach członkowskıch UE/EFTA ı w Turckı.

Este dispositivo estı limitado a utılızadıo en espacıos ınterıores cuando opera na gama de frıkquências de 5150-5350 MHz em todos os Estados-Membros da UE/EFTA na Turckıa.

Acest dispozıtıe estıe limitat la utılızarea ın interior atuncı cınd funcțıonează ın intervalul de frıkvenđu 5150-5350MHz ın toate statele membre UE/EFTA ı Turckıa.

Prı predıložke vo frıkvenđuın rozsahı 5 150 – 5 350 MHz je toto zarıadenıe vo vřıskıch členskych štátoch EU/EFTA a Turckıo obmedzené na používanıe v ınterıeru.

Tıa prıpomınkı je v vřıh dıřavah člansıkı EU/EFTA ın Turckı fı delovarıy ın frıkvenđuın obmđu 5150-5350 MHz emıre na upıratıo v zapřıtı prostıoth.

Denna enhed är begränsad till ınnıhusanvıandning vıd dıřtı frıkvensområde 5150-5350 MHz ı alla EU/EFTA-medlemsstater och Turckı.

Tım AB/EFTA üye ülkelerıne ve Turckıya' de bu cihaz kullanılmı, 5150-5350MHz frıkens aralıęında yalnızca fı mekanlarda kullanılmak üzere sınırlanmıdır.

												
BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR			
HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT			
PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK(NI)	TR	NO			
CH	IS	LI										

電波法により W52、W53 は屋外用禁止です（法令により許可された場合を除く。）

Thailand Warning message
ประเทศไทยห้ามใช้กลางแจ้ง ห้ามใช้ในที่สาธารณะ ห้ามใช้ในที่

Mexico Warning message
"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries



FR
Cet appareil at sa accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

WE ARE HERE FOR YOU

在线技术支持



Contact
DJI SUPPORT



微信扫一扫
获取技术支持



<https://www.dji.com/transmission/downloads>

This content is subject to change without prior notice.

If you have any questions about this document, please contact DJI by sending a message to DocSupport@dji.com.

DJI is a trademark of DJI.

Copyright © 2023 DJI All Rights Reserved.